


保管用



取扱説明書

センターフード

シロッコファンタイプ

レンジフード本体 品番

S11AHWZM

W11AHWZM

ダクトカバー 品番

S11AHPC

W11AHPC

※品番の頭には「JG」などのキッチンシリーズを示す英字2文字が入ります。

家庭用 保証書付

もくじ

換気運動システム対応型

このレンジフードは、弊社換気運動システムに対応した調理機器との組み合わせにより、換気運動システムとしても使用することができます。適応する調理機器は販売店にご確認ください。

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(3ページ)を必ずお読みください。

●保証書(19ページ)は、「お引き渡し日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

特長	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	4
各部の名前	5
使いかた	6~7
お手入れのしかた	8~14
適宜	8
1か月に1回程度	9~11
3か月に1回程度	12~14
故障かな！？	15
もっと知りたいとき	16
保証とアフターサービス	17
仕様	18
保証書	19

特長


おそうじラクラク「はっ水塗装」

油汚れのとりやすいコーティング（表面処理）がされています。

フィルター・オイルキャッチ

はっ水塗装（フッ素処理）をコーティングしています。

油汚れがつきにくく、お手入れラクラク！




お願い

- ・油汚れをとりやすくする効果を生かすため、月に1回程度掃除してください。
長い間掃除しないと油汚れが落ちにくくなることがあります。（8～14ページ）
- ・金属たわしなどの硬いものは、コーティングを傷付けますので使用しないでください。

LED照明

省電力で長寿命のLEDを採用しています。

表面がフラットなため、お手入れが簡単です。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

	絶対に分解したり、修理・改造しない 火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店・工事店またはこの説明書に記載の「修理ご相談窓口」へご相談ください。		ガス漏れのときはレンジフードのスイッチを入れたり切ったりしない スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。
	モーターやスイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけたりしない ショートや感電のおそれがあります。		コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない 定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
	分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない 感電のおそれがあります。		交流100Vで使用する 火災・感電の原因となります。

注意

	運転中や停止後しばらくの間は、羽根の中に指や物を入れない けがをするおそれがあります。		使用を終了した製品は放置せず、撤去する 万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。
	フード本体の上には物を置かない 落下により、けがをするおそれがあります。		設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する けがをするおそれがあります。
	お手入れの際は、換気連動システムに対応した調理機器を操作しない けがをするおそれがあります。		本体はしっかり取り付けられているか、確認する 落下により、けがをするおそれがあります。
	フード本体にぶら下がったり、もたれたりしない 落下して、けがをするおそれがあります。		部品は確実に取り付ける 落下したり、けがをするおそれがあります。
	照明を直接見ない 目がくらんだり、傷めたりするおそれがあります。		お手入れの際は、次のことを守る ・厚手のゴム手袋を使用する ・部品が十分冷めてからおこなう ・本体のスイッチを「切」にし、スイッチをロックする（6ページ） やけどやけがをするおそれがあります。
	長期間使用しないときは、電源プラグを抜く、または分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。		

使用上のお願い

使用中は

■調理の際は、必ずレンジフードを運転してください。

運転しないとレンジフード内が高温になり、故障の原因となります。

■レンジフード運転時は、十分な給気を確保してください。

給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪くなる・異臭がする・扉が開きにくくなる・すきま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。

■油に火がついたときは運転を停止してください。

レンジフードが動作していると火の勢いがさらに強くなります。

■調理部周辺に風があたらないようにしてください。

エアコンなどの風を受けると、吸い込みが悪くなります。

特に、電気調理機器は調理による上昇気流が少ないため、油煙がフードから漏れやすくなります。

■フィルターに市販のフィルターを重ねて使用しないでください。

吸い込みが悪くなります。

■炎のあがる調理はしないでください。

レンジフード内の異常高温による故障の原因となります。

■テレビやラジオなどは、本体から1m以上離してお使いください。

放送電波に雑音が混入し、聞こえにくくなったり、耳ざわりに感じることがあります。

IH調理機器を使うときは

■冬期など気温の低い時期は、結露（水滴）が生じことがあります。

フード：結露（水滴）が滴下する前にふき取ってください。

オイルキャッチ：こまめに水を捨ててください。

お手入れのときは

■羽根を外した状態でスイッチを入れないでください。

回転数が上がり、モーターが焼きつくことがあります。



■バランサーは外さないでください。

異常や故障の原因となります。

※バランサーが外れた場合は、必ずお買い上げの販売店、工事店または裏表紙に記載の修理ご相談窓口に修理を依頼してください。


製品の移設やリフォーム時の注意（換気連動システムを使うとき）

■受信部と照明器具を近づけすぎない。

照明器具が受信部から1m以内に設置された場合、換気連動システムが正常に動作しないことがあります。

■直射日光があたるなど、極端に明るい場所には設置しない。

調理機器側からの赤外線の信号受信が妨げられ、動作しないことがあります。




各部の名前

品番および経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

お願い

品番をご確認ください。


(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)



※印 はっ水塗装をおこなっています。(2ページ)
塗装色により色が異なります。

使いかた

■スイッチ



 常時 弱 強 風量切換 ボタン	<p>押したボタンの風量で運転を開始する 停止中に1回押すと、約5秒後に押したボタンの風量で運転します。</p> <p>常時 住宅全体の連続換気。 弱・強 油煙の量に合わせて使い分けます。 弱…油煙の少ないとき。 強…早く換気したいとき・油煙が多いとき。</p> <p>*レンジフード運転中は、風量に合わせて風量切換ボタンが点灯します。</p>
 照明切/入 ボタン	<p>照明をつける/消す 押すごとにON⇒OFFします。</p>
 切 切 ボタン	<p>運転中に押すと運転を停止する 「常時」で約3分間運転（残置運転）したあと停止します。 ※残置運転は、調理後の部屋に残ったニオイを排気するための機能です。</p> <p>切 1回押し 切 2回押し</p>
 お手入れ時3秒押し ロック ボタン	<p>停止中に3秒長押ししてスイッチをロックする/解除する お手入れの際、けが防止のためにスイッチを操作できなくします。</p> <p>ロック時は ボタンが点灯し、他のスイッチを操作しても運転しません。（ピーピーピーピー音）</p>

常時換気モードについて

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気をおこなう設備として使用できます。

■常時換気設備として使用する場合（スイッチ近傍に「24時間連続換気してください」のお願いラベルが貼ってあります）

- ・調理時やお手入れ時以外は、常に「常時」ボタンを押して連続換気をおこなってください。

■常時換気設備として使用しない場合

- ・調理時以外に連続換気する必要はありません。
- ・「常時」モードは微弱モードとして「弱」よりも少ない風量で換気したいときにご使用になります。

換気連動システム (換気連動システム付調理機器をご使用の場合)

調理機器からの赤外線信号をレンジフードが受信し、自動的に運転/停止します。

調理機器の操作	レンジフードの動作	風量表示	照明
入	「弱運転」します。	弱が点灯	点灯 ※1
切	「常時」で約3分間運転(残置運転) したあと停止します。 ※2	常時が点滅し、その後消灯	消灯 ※3

※1 照明連動モードが解除されていると、照明は点灯しません。(16ページ)


※2 常時換気モードに設定されているときはレンジフードは停止せず、風量「常時」で24時間連続運転します。(16ページ)

※3 手動で照明操作すると、手動での照明操作が優先され、照明の連動はしなくなります。


赤外線信号をさえぎると換気連動システムが動かないことがあります。

IH調理機器では


調理機器の送信部から本機の受信部へ
赤外線信号を送っています。



× フードの真下に頭を近づけない。



× 鍋などで、送信部を隠さない。



ガス調理機器では

赤外線信号を人に反射させています。



●次のような場合は運動しないことがあります。

- ・送信部に近すぎる
 - ・送信部から離れすぎている
 - ・正面に立っていない
 - ・黒っぽい服を着ている
(赤外線信号が反射されにくいため)
- 運動しないときは、レンジフードの風量切換ボタンで操作してください。

●ガス調理機器の電池が消耗すると正常に動作しません。
調理機器の説明書を確認し、電池を交換してください。

・換気連動システムは、弊社換気連動システム付調理機器との組み合わせが必要です。

(他社製調理機器との組み合わせでは動作しないことがあります)

対応調理機器については販売店までお問い合わせください。

・調理機器の取扱説明書もよく読んでご使用ください。

・換気連動システムが正しく動作しているか、風量切換ボタンや照明でご確認ください。

お手入れのしかた

⚠ 注意

 接触禁止	運転中や停止後しばらくの間は、羽根の中に指や物を入れない けがをするおそれがあります。	 必ず守る	お手入れの際は、次のことを守る ・厚手のゴム手袋を使用する ・部品が十分冷めてからおこなう ・本体のスイッチを「切」にし、スイッチをロックする（6ページ） やけどやけがをするおそれがあります。
 禁止	お手入れの際は、換気連動システムに対応した調理機器を操作しない けがをするおそれがあります。		

お願い

- 製品の変色、変質、変形防止のため、下記の洗剤などは使わないでください。
- 部品の変色、変質、変形防止のため、高温（浴用より高い）の湯の漬け置き洗いや食器洗い乾燥機の使用などはしないでください。
- 高圧清掃水、高温スチームは使用しないでください。

- ・汚れを長期間放置すると、汚れが落ちなくなったり、部品が外れなくなったりすることがあります。早めにお手入れをしてください。
- ・調理直後は、フード本体各部が熱くなっていることがあります。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- ・お手入れ時は調理をやめ、鍋などはレンジフードの下に置かないでください。
- ・高い所での作業は、足元に十分注意してください。




塗装の変質・変色・はがれ防止のため、下記のようなものなどは使用しないでください。



本体外側のお手入れ

お手入れ

適宜



①ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を浸した布で油汚れをふき取る。

②水ぶきする。

- ・油汚れを放置すると、受信性能が低下します。
- ・ご使用頻度や環境により汚れ度合いは異なり、付着した水分や油分が滴下するおそれがありますので、滴下前にふき取ってください。
- ・換気連動システムをご使用の場合は、調理機器の送信部の汚れをふき取ってください。

【お願い】 汚れが目立つ場合は、日常的にお手入れをしてください。

お手入れ
1か月に
1回程度


お手入れの前に

スイッチを
ロックする



1 整流板のお手入れ（外しかた／汚れを取る）


取り外す




※油や結露水が流れ出ることがあります。
整流板を下まで下げる前に、内側を確認し、たまつた油や結露水はキッチンペーパーなどでふき取ってください。

①左右のストッパーを指で
押し込み、整流板を下に
下げる。

※整流板の開閉は
手でささえながら
ゆっくりおこなって
ください。
落下させると突起
物に干渉し、変形
および破損のおそ
れがあります。



②フックをハンガーから
取り外す。



汚れを取る




台所用中性洗剤に浸したスポンジで
汚れをふき取る。
洗剤が残らないように水ぶきする。

お願い 外した整流板は平らな場所で
お手入れをしてください。
変形・傷の原因となります。


2 オイルキャッチのお手入れ（外しかた／汚れを取る）

取り外す



※油だれに注意してください。

①ツメを溝から外す。




②もう一方のツメを外す。



※左右の溝の構造が
異なります。
順番に外してください。

汚れを取る




油や結露水がたまっている場合は、
キッチンペーパーなどでふき取ってから、
台所用中性洗剤で洗う。

- ・使用状況により、油や結露水のたまる量は異なります。
- ・冬期など結露の生じやすい時期は、たまつた水をこまめに捨ててください。
- ・油の使用量、コンロの違いなどの使用環境により油や結露水がたまらない場合がありますが、異常ではありません。



お手入れのしかた（続き）

3 フィルターのお手入れ（外しかた／汚れを取る）

取り外す



① フィルターの取っ手を持ち、②下へおろして外す。
矢印方向へ押しながら



汚れを取る



①台所用中性洗剤と樹脂製ブラシなどで汚れを落とす。

- お願い**
- ・金属たわしなどは使用しないでください。
 - ・食器洗い乾燥機では洗浄しないでください。
(アルカリ性洗剤を使用しているため、変質、変色が生じることがあります)

②水分をよくふき取り、乾燥させる。

4 内フードのお手入れ（汚れを取る）


汚れを取る





台所用中性洗剤に浸したスポンジで
汚れをふき取る。
洗剤が残らないように水ぶきする。

5 フィルターを取り付ける


取り付ける




① フィルターの取っ手を持ち、フード本体に差し入れる。



② 矢印方向へ押しながら



③ 押し上げてはめる。




ストッパー
ストッパーの上にフィルター
が乗り上げて固定されます。

※ フィルターは少しななめに取り付けます。


- お願い**
- フィルターがきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。

6 オイルキャッチを取り付ける

取り付ける



①ツメを溝にはめる。




②もう一方のツメをはめる。




(お願い) オイルキャッチがきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。

7 整流板を取り付ける


取り付ける



①ハンガーにフックを掛ける。



②整流板を押し上げる。



整流板金具の穴がストッパーにきちんとはまるまで押し上げる。

(お願い)


整流板がきちんと固定されているか確認してください。
固定されていないと落下するおそれがあります。

「3か月に1回程度のお手入れ」→次ページ

お手入れのしかた（続き）




お手入れの前に スイッチをロックする



- 1 整流板・オイルキャッチ・フィルター・内フードのお手入れをする
(1 ~ 4 9~10ページ)
- 2 オリフィスのお手入れ（外しかた／汚れを取る）


取り外す



①ツマミを「ゆるむ」の方向に回す。

②手前に引く。

※オリフィスは手でささえ、落下しないようにゆっくり外してください。



汚れを取る

①ぬるま湯を入れた容器に浸し、樹脂製ブラシなどで汚れを洗い落とす。
（お願い）しつこい汚れには、台所用中性洗剤を使用してください。
金属たわしなどの硬いものは、表面を傷付けることがありますので、使用しないでください。




②水分をふき取り、乾燥させる。

③両手で持って引き出す。
※羽根は手でささえ、落下しないようにゆっくり外してください。


3 羽根のお手入れ（外しかた／汚れを取る）

取り外す



①レバーを押しながら

②手前に引く。



汚れを取る

①ぬるま湯を入れた容器に浸し、樹脂製ブラシなどで汚れを洗い落とす。
（お願い）しつこい汚れには、台所用中性洗剤を使用してください。
金属たわしなどの硬いものは、表面を傷付けることがありますので、使用しないでください。



②水分をふき取り、乾燥させる。


※羽根はシャフトに挿入する部分に潤滑剤などをさしてから取り付けてください。羽根ボス部がモーターのシャフトに錆び付くのを防止します。

（お願い）羽根の回転バランスをとるためにバランサー（重り）が付いている場合があります。絶対に外したり、動かしたりしないでください。異常や故障の原因となります。




4 羽根を取り付ける

取り付ける




※羽根は変形させないよう十分気を付けてください。
※シャフトにゴムが付いているか確認してください。

①両手で持ってシャフトに挿入する。



②羽根ボス部を持ち奥まで押し込む。




※羽根が突き当たるまで十分に押し込むとはまります。

お願い

1. 羽根は両手で奥まで強く押し込む。

※突き当たるまで押し込んでください。
※羽根ボス部を両手で奥に強く押してください。
※取り付け時はカウンターに乗らないで、踏み台などを使用してください。
カウンターが割れる可能性があります。


奥に押し込む



2. 両手で強めに引っ張って確認する。

※固定が不十分な場合、外れることがあります。ご注意ください。

外れないか確認!!




※羽根が完全に挿入されていないと、羽根が外れる原因になります。

お手入れのしかた（続き）


⑤ オリフィスを取り付ける

取り付ける




*オリフィスが
ガイドに乗り
上げていない
ことを確認し
てください。
性能低下の原
因となります。


① ガイドに差し込む。



② ツマミを「ゆるむ」に合わせせる。



③ ツマミを「ツマミ固定穴」に入れ、「しまる」に合わせせる。



⑥ フィルター・オイルキャッチ・整流板を取り付ける

（⑤～⑦ 10～11ページ）

故障かな！？

次の項目を点検してください。


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

1



下記の項目を読み、該当する内容がないか確認する。
該当する項目が無ければ・・・

2



3



お買い上げの販売店または裏表紙に記載のご相談窓口に電話する。

症 状	原 因	対 応 (参照ページ)
運転しない	スイッチがロックされていませんか。 (が点灯)	ロックを解除してください。 (6ページ)
	分電盤のブレーカーが「切」になっていますか。	分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
吸い込みが悪い	屋外フードが目つまりしていませんか。	屋外フードを清掃してください。
	フィルターが油、ほこりなどで目つまりしていませんか。	清掃してください。 (8~14ページ)
	給気は十分ですか。	窓など外気の取り入れ口があるか確認してください。
	エアコンなどの風があたっていませんか。	風があたらないようにしてください。
(調理機器を「入・切」しても) (レンジフードが動作しない)	換気連動モードが解除されていますか。	換気連動モードを再設定してください。 (16ページ)
	送信部・受信部が汚れていませんか。	清掃してください。 (8ページ)
	<IH調理機器の場合> 鍋などで送信部が隠されていませんか。	送信部が隠れないようにしてください。 (7ページ)
	<ガス調理機器の場合> ・赤外線信号が反射できていないことがあります。	送信部の近くに立ちすぎたり、離れすぎている場合、動作しないことがあります。 (7ページ)
	・調理機器の電池が消耗していますか。	調理機器の電池を確認してください。 (7ページ)
	常時換気モードに設定されていますか。	設定を解除してください。 (16ページ)
調理機器側の操作でファンの運転が停止しない		
調理機器と連動して照明が点灯しない	照明連動モードが解除されていますか。	再設定してください。 (16ページ)
調理機器と連動して照明が消灯しない	手動で照明を操作しませんでしたか。 (直前に手動で操作した場合、手動操作が優先されます)	手動で照明を消灯してください。 (6~7ページ)
運転終了直後に風切り音がする	電動シャッターを使用していませんか。	故障ではありません。 シャッターが閉まるときに空気の通路が狭くなるために起こる音です。
異音がする	部品がきちんと固定されていますか。	部品の取り付けを確認してください。 (8~14ページ)
給気電動シャッターが閉じるのが遅い	_____	故障ではありません。 シャッターからの風切り音を低減させるためです。

処置したあとに、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工事店または裏表紙に記載のご相談窓口にお問い合わせください。

もっと知りたいとき

下記の設定は、一度設定すれば、電源プラグを抜いたり、停電しても記憶されています。再度設定する必要はありません。

各種モードの設定を変える

常時換気モードの設定/解除

換気連動システム対応の調理機器をご使用の場合に設定できます。
設定すると、調理機器の操作と連動してレンジフードが動作します。



レンジフードを常時換気設備として使用する場合に設定します。
販売時は「解除」されています。

設定

停止状態で3秒以上押す。

ピピ



解除

再度3秒以上押すと「常時換気モード」が解除されます。

ピー




※スイッチ近くに「24時間連続換気してください」
のラベルが貼ってある場合、建築
基準法により常時換気が必要な建
物です。「常時換気モード」を設定
してご使用ください。

※調理機器を切ると、
残置運転後に常時で
24時間連続換気します。

換気連動モードの設定/解除

調理機器の「切/入」と連動して運転します。
販売時は「設定」されています。



解除

停止状態で3秒以上押す。

ピー



再設定

再度3秒以上押すと「換気連動モード」に設定されます。

ピピ



照明連動モードの設定/解除

換気連動モードが設定されているときに照明も連動します。
販売時は「設定」されています。



解除

停止状態で3秒以上押す。

ピー



再設定

再度3秒以上押すと「照明連動モード」に設定されます。

ピピ



※換気連動モードが解除されている
ときは、照明連動モードの設定が
できません。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」(15ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 センターフード

●品番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

部品代 部品および補助材料代

当社は、本製品の補修用性能部品

出張料 技術者を派遣する費用

(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談内容に応じた窓口にご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

消耗部品	品番	必要個数
フィルター	FRH1630100	1
オイルキャッチ	FRH0250041	1

※フィルターはアルミ製、オイルキャッチは鋼板製です。
廃棄方法は、各市町村の処理方法に従ってください。

仕様

	品 番	質量 (kg)	定 格	風量調節	消費電力(W)	換気風量(m ³ /h)	騒音 (dB)
レンジフード 本体	S11AHWZM W11AHWZM	19	单相 100V 50/60Hz	強 弱 常時	76/88 50/54 11.5/14	550/535 375/355 140/150	46.5/45 38/35.5 18/18.5
ダクトカバー	S11AHPC W11AHPC	25.5					

●上記仕様は静圧OPa（パスカル）時の値です。

静圧OPa（パスカル）とは、レンジフードにおよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。

●このレンジフードは、ご使用にならないときでも約0.5Wの電力を消費しています。

●レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

●消費電力・換気風量・騒音の測定は JIS C 9603 によります。

●騒音値は当社無響音室で測定した値ですので、実際に設置した状態では反響などの影響を受け、表示数値より高くなります。

Panasonic

出張修理

レンジフード保証書

※ お 客 様	お名前 ご住所 電話番号
	様
	取扱販売店名・住所・電話番号
※ 販 売 店	

※ お引渡し日	年 月 日	
シリーズ・品番	S11AHWZM/W11AHWZM	
保証期間	(お引渡し日から)	1年間
		(ただし消耗部品は除く)

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

本書はお引渡し日から本書に明示した期間が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものとします。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の添付された使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼になる場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 消耗部品（電球、フィルター、電池）の取替えや修理
(ハ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）等による故障及び損傷
(ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ヘ) 仕上げのキズ等で、お引き渡し時に申出がなかったもの
(ト) 瑕疵による自然の磨耗、さび、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合
(チ) 維持管理の不備による汚れ、さび等の変化
(リ) 取付設置説明書に記載された方法以外の方法で左記内容に起因する損傷や故障
(ヌ) 契約時、実用化されていた技術ではなかったり、不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
(ル) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
(ヲ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ワ) 本書のご提示がない場合
(カ) 保証書にお引き渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヨ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は裏表紙をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 水廻りシステム事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL(06)6909-7676(代表)

パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511(代表)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本産業規格 JIS C 9921-2 による

環境条件	電圧 周波数 温度 湿度	単相100Vまたは単相200V 50Hzおよび / または60Hz 20°C 65%	機器の定格電圧による JIS C 9603参照
負荷条件		定格負荷 (換気量)	機器の取扱説明書による
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 ^{a)} 台所 2410時間/年 居室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年	

注^{a)} 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。

消耗品・交換部品・
後付バーツのご用命は

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

<https://sumai.panasonic.jp/parts/>

【受付時間】月～金 / 9:00～18:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00

0120-055-802
※携帯電話からもご利用になれます。

ゴーゴー パーツ
※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6906-1224



修理のご用命は

修理ご相談窓口 ※インターネットでのご依頼も可能です。

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

0120-872-150
※携帯電話からもご利用になれます。

パナニイコ

●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6906-1090



商品のお問い合わせは

住宅設備・建材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】365日 / 9:00～18:00

個人のお客様 0120-878-093 ●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6780-5779
法人のお客様 0120-187-150 ●左記番号がご利用いただけない場合は … 06-6904-7270
※携帯電話からもご利用になれます。

●FAX … 0120-872-460



Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

・ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用的レンジフードの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- ・スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- ・運転中に異常音がしたり振動がある。
- ・異臭がする。
- ・その他、異常を感じる。

ご使用
中止

このような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
の防止のため、電源を切り、
必ずお買い上げの販売店ま
たは工事店に点検・修理を
依頼してください。

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Corporation 2013-2022