

# 上面交換型浄水器

## ZSKJT302R09AC

### 取扱説明書

このたびは、上面交換型浄水器をお買い求めいただきまことにありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書を必ずお読みいただき取付・設置説明書とともに大切に保管してください。

1. 本製品について	1
2. 安全上の注意	2
3. 使用上の注意	5
4. 各部のなまえ	6
5. 特長	7
6. 使いかた	7
7. お手入れ方法	8
8. 異常と思われたときは	9
9. 浄水カートリッジの交換について	10
10. アフターサービスについて	12
11. 仕様	14
12. 保証書について	15

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

#### ●アフターサービスのご用命

☎0120-126-174

通話料  
無料

クリナップカスタマーセンター

ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。

- 検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo. ●症状
- ご購入年月日 ●お名前・ご住所・お電話番号

受付時間:

9:00~17:00

\*ただし、1月1日(元日)はお休みさせていただきます。

\*諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。  
あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表してあります。

#### レンジフードフィルターなどの 訪問販売に関するご注意

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

## クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587

## 1. 本製品について

- 独自の3重ろ過システムを搭載した高性能浄水カートリッジを使用しています。
- 浄水は飲料水や料理用としてご使用ください。
- 水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。  
また、硬水を軟水に変えることはできません。
- 本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。

ご使用前に必ずお読みください。

## 2. 安全上の注意

ここに示した(安全上の)注意事項は、お守りいただかない場合、重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- 次の表示は、表示内容をお守りいただかず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 **注意** 軽傷を負ったり、周辺の家財に損害を与える可能性のある内容を示します。



- 次の絵表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 指示	必ずしてほしい 『指示』内容を示します。	 禁止	してはいけない 『禁止』内容を示します。
 接触禁止	してはいけない 『接触禁止』内容を示します。	 分解禁止	してはいけない 『分解禁止』内容を示します。

## 注意

(ご使用の前に)	
 指示	● 水道水の水質基準に適合した水を使用する。 温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。 体調を損なうおそれがあります。
 接触禁止	● 万が一使用している部材に破損がある場合、破損した箇所には触らない。 けがをするおそれがあります。 破損がある場合はお買い上げの販売店、またはクリナップカスタマーセンター ☎ 0120-126-174 までご連絡ください。
(浄水の取り扱いについて)	
 指示	● くみ置きした浄水は、なるべく早く使用する。 くみ置きするときはフタ付の清潔な容器を使用し、冷蔵庫で保管する。 残留塩素[カルキ]が除去されているため雑菌が繁殖するおそれがあります。
 禁止	● 浄水は養魚用などには使用しない。 使用水量などにより浄水能力が低下し残留塩素[カルキ]の除去が不十分なときには、魚が死ぬおそれがあります。

## 注意

(清潔に保つために)	
 指示	● 毎日の使用開始時は、10秒以上浄水を流してから使用する。 滞留水は残留塩素[カルキ]が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。 
	● 2日以上使用しなかったときには浄水を1分以上流してから使用する。 滞留水は残留塩素[カルキ]が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なうおそれがあります。
	● 浄水を半月以上、使用しなかった場合は、浄水カートリッジを交換する。
	● 吐水口にはね返りなどで汚れが付着した場合は、15秒以上原水を流す。 雑菌が繁殖するおそれがあります。
	● 吐水口は、熱湯消毒をした清潔な柔らかい歯ブラシなどで手入れする。 雑菌が繁殖するおそれがあります。P8「お手入れ方法」を参照ください。
 禁止	● 浄水に水あかなどが混入した場合は吐水パイプ(カートリッジキャップ)を交換する。 使用環境や使用年数などにより水あかなどが混入するおそれがあります。
	● 吐水口は、汚れた手やふきんなどで触らない。 雑菌が繁殖するおそれがあります。 
(浄水ろ過水異常、水漏れ、破損事故を防ぐために)	
 指示	● 内部を凍結させないようにする。 破損や水漏れの原因になります。
	● レバーハンドルはゆっくり操作する。 レバーハンドルを急に閉めると、配管に衝撃が加わり破損や水漏れの原因になります。
	● 金属の配管に塩分を含む調味料などが付着した場合は、固く絞った清潔な布で、 塩分が残らないように拭き取る。 サビの発生や、劣化により破損や水漏れの原因になります。
	● 漂白剤、薬品などをシンクの下に置く場合は栓をしっかりと閉める。 揮発した漂白剤、薬品などによる破損や水漏れの原因になります。
	● 浄水カートリッジは4ヶ月以内に定期交換する。 取替時期の目安を経過した浄水カートリッジは、十分な性能が得られない場合があります。 吐水量が減った状態で使い続けると、浄水カートリッジの破損や水漏れの原因になります。
	● 浄水カートリッジ交換は、必ず専用水栓本体のレバーハンドルで、水を止めてから 交換する。 水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。
● カートリッジキャップに使用しているOリングが古くなったら、交換する。 水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。	

## ⚠ 注意


### (浄水異常、水漏れ、破損事故を防ぐために)

 <b>指示</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浄水カートリッジ交換時、配管から水漏れなどの異常がないことを確認する。水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。P8「定期的な点検」を参照ください。</li> <li>● 定期的に配管周りの水漏れや、水栓のガタツキがないか確認する。水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。P8「定期的な点検」を参照ください。</li> <li>● 長期間使用しないときは、止水機構付分岐栓を閉める。水漏れなどの原因になるおそれがあります。</li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吐水口をふさいだり、ガス湯沸かし器など他の機器を接続しない。破損や水漏れの原因になります。</li> <li>● 専用水栓本体、浄水カートリッジのお手入れに、磨き粉を含む洗剤やシンナーなどを使用しない。破損や水漏れの原因になります。</li> <li>● 専用水栓本体に酸性洗剤、塩素系漂白剤、酢などは接触させない。破損や水漏れの原因になります。</li> <li>● 製品に強い力や衝撃を与えない。破損や水漏れの原因になります。</li> <li>● 吐水パイプやレバーハンドルに重いものを下げたり、無理に持ち上げたり力をかけて回したりしない。破損や水漏れの原因になります。</li> </ul>
 <b>分解禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専用水栓本体、浄水カートリッジなどは改造したり、分解しない。破損や水漏れの原因になります。故障かな?と思ったら、サービス [点検・修理] をご依頼される前に P9「異常と思われるときは」を参照し、もう一度ご確認ください。</li> </ul>

## 3. 使用上の注意


- 上面交換型浄水器 ZSKJT302R09AC は、必ず当社指定の浄水カートリッジと組み合わせてご使用ください。
- 浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。活性炭の機能が低下し、吸着した成分(においなど)が浄水中に出てくるおそれがあります。
- 水道水を長期間使用しなかった場合や赤水(濁り)が出ているときは、浄水カートリッジの寿命が短くなるためしばらく混合水栓等で水道水を流してから浄水をご使用ください。
- 水圧の高い所でご使用になる場合、水はねすることがあります。この場合、シンク下の止水機構付分岐栓を調整してご使用ください。
- 水圧の高い所で使用する場合、浄水の使用時に音がすることがあります。また流量が多すぎると浄水カートリッジの十分な性能が得られない可能性があります。専用水栓本体のレバーハンドルやシンク下の止水機構付分岐栓などで流量を絞ってください。
- 浄水カートリッジ交換直後、水が出にくい場合があります。その場合、通水後しばらく放置(約10分間)してください。
- 浄水カートリッジの寿命は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。
- 本製品は日本国の法規、規格に基づき、生産・販売しているもので、日本国外で使用する場合、当該国における法規、規格に適さない可能性があります。

ご使用前に、浄水カートリッジを必ずカートリッジキャップに取り付け、専用水栓本体に入れてください。



## 4. 各部のなまえ

### ■取付例




### ⚠注意


止水機構付分岐栓を閉めた場合、浄水器側の水は止まりますが、混合水栓側の水は止まりませんのでご注意ください。

### カートリッジキャップを外した場合

(浄水カートリッジ品名: ZSRJT302R09AC)




### 銘板シールおよび浄水カートリッジ交換日シールの貼付について



## 5. 特長

### 1. 独自の3重ろ過システムによる高性能浄水カートリッジです。

水道水に含まれるミネラルはそのまま残しますので、安心しておいしい水をお召し上がりいただけます。



\*1,2-DCE: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

### 2. 高性能コンパクト設計の浄水カートリッジです。

浄水カートリッジの取替時期の目安は約4ヶ月です。(1日10L使用した場合)

※浄水カートリッジの寿命は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。

## 6. 使いかた



### ⚠注意

・レバーハンドルの開閉はゆっくり操作してください。  
(レバーハンドルを急に閉めると配管に衝撃が加わり破損や水漏れの原因になります)

## 7. お手入れ方法

商品に付いた汚れを放置しておくと、汚れが落ちにくくなる場合があります。快適にご使用いただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

- ・吐水口のお手入れは、熱湯消毒した清潔な柔らかい歯ブラシなどで行ってください。
- ・柔らかい布で水拭きして、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れが目立つときは、中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取った後、水拭きして、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

【お願い】 洗剤のいらないスポンジ(メラミンフォーム)を使用する場合は、文字やマークなど印刷部分をこすらないようにしてください。

### △注意

次のものは使用しないでください。変色や傷みの原因となり、水漏れにより家財などを濡らすおそれがあります。


- ・酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶剤や油類
- ・磨き粉を含む洗剤
- ・ナイロンたわしなど

### 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的な点検してください。


#### ■専用止水栓本体のガタツキ(1ヶ月に1回程度)

専用止水栓本体のガタツキがないか確認してください。ガタついたらそのまま使用すると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。




#### ■吐水パイプの回転(1ヶ月に1回程度)

ときどき吐水パイプを左右に動かしてください。吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなる場合があります。




#### ■配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

配管まわりの水漏れがないか確認してください。劣化・摩擦などで部品が破損し、水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。



#### ■浄水カートリッジの交換のタイミングで、浄水カートリッジなしの状態でお水を通水してください。

## 8. 異常とされたときは



カートリッジキャップに使用しているOリングは消耗品ですので、古くなったらすぐ交換してください。

# 9. 浄水カートリッジの交換について

## 浄水カートリッジの交換時期

取替時期の目安(4ヶ月)以内に新しい浄水カートリッジに交換してください。  
 交換時期は使用水量、水質、水圧などによって異なります。  
 また、以下のような場合にも、新しい浄水カートリッジに交換してください。

- 「浄水」の水量が減少した。
- いやなにおいや味がする。
- 長期間使用していない。

〈こんなとき、浄水カートリッジの目詰まりが早くなります〉


1. 給水設備が汚れているとき
2. 家屋内の配管が老朽化しているとき
3. 水道工事などで一時的に水道水が汚れているとき
4. 新しい配管で配管内のフラッシングが不足しているとき

## 浄水カートリッジの交換方法


### ⚠ 注意

**浄水カートリッジは、必ず樹脂部を持って交換してください。**

活性炭部に強い力や衝撃が加わると、折れたり、変形して性能が発揮されないおそれがあります。



**1. 浄水カートリッジ交換は専用水栓本体のレバーハンドルを下げ、必ず水を止めてから行ってください。**



**2. カートリッジキャップを回して取り出す。**

### ⚠ 注意


・浄水カートリッジが完全に外に出るまでまっすぐに引き出してください。

**3. 浄水カートリッジを外す。**

**4. 新しい浄水カートリッジのOリング側をカートリッジキャップに入れ、専用水栓本体に取り付ける。**

### ⚠ 注意


・清潔な手で交換してください。



**5. カートリッジキャップを閉めた後、レバーハンドルを開いて約1分間通水する。**

### ⚠ 注意

・水漏れのないことを確認してください。



浄水カートリッジのご用命は、下記専用ダイヤルまでご連絡ください。

**交換用浄水カートリッジ：ZSRJT302R09AC**

[交換用浄水カートリッジ専用ダイヤル]

クリナップテクノサービス(株)  
 メンテナンスシステム係


**0120-846-447** 通話料無料

●浄水カートリッジは、プラスチック製品としてお住まいの自治体の区分に従って廃棄してください。

# 10. アフターサービスについて

## 定期的な点検と部品の交換

											使用年数
1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年



## ■保証について

この商品の浄水器には保証書が付いています。商品の故障について保証書に記載のように一定期間と一定条件のもとに修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

アフターサービスを確実にして、商品を末永く御愛用いただくため、お手数ですが「CMSカード」を必ずご投函ください。

※保証期間内でも有料となることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

例えば、「業務用途など一日の使用回数が著しく多い場合」などは有料修理になります。

※保証の期間が過ぎている、または条件を満たさないときは、修理することにより使用できる場合には、ご希望により有料修理いたします。

**【部品の交換】** 部品が磨耗・劣化すると水漏れなどの原因になりますので、交換が必要です。  
磨耗・劣化部品の例) 逆止弁、パッキン、Oリング、レバーハンドル、吐水パイプ、スピンドルなど。  
磨耗または劣化により部品が故障した場合、部品を交換することにより、製品の基本性能(機能)を維持することができます。  
浄水カートリッジは消耗品です。消耗の都度、交換ください。

**【注意】** 中でもよりよい安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

## ■補修用部品の最低保有期間

この商品の補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後10年です。補修用部品とは、その商品の基本性能を維持するために必要な部品\*で、使用期間中に交換の必要が発生する可能性が大きいものです。

※外観上の意匠・デザインが異なる代替品となる場合がありますのであらかじめご了承ください。


## ■サービス(点検・修理)を依頼される前に

1. P9「異常と思われたときは」を参照し、もう一度ご確認ください。
2. ご確認の上、それでも不具合な場合や不明な点は、浄水器をお買い上げの販売店、またはクリナップカスタマーセンター ☎0120-126-174 へご連絡ください。
3. アフターサービスをお申し込みの場合は、次の内容をお知らせください。

- ① 名称……………上面交換型浄水器
- ② 品名……………ZSKJT302R09AC
- ③ 現象……………出来るだけ詳しくご説明ください。

## ■CMSカードについて、定期配送コースについて

浄水器を安心して快適にご使用いただくために、ご使用開始と同時にCMSカードに必要事項をご記入になり、ご返送ください。浄水カートリッジ取替時期をハガキでお知らせいたします。



●浄水カートリッジのご用命は、下記専用ダイヤルまでご連絡ください。

クリナップテクノサービス株式会社 メンテナンスシステム係

☎0120-846-447

[受付時間] 月～金 9:00～17:00

但し、土・日・祝日はお休みさせていただきます。

## ■定期配送コースについて

インターネットで一度ご登録いただくと毎年定期的に10%オフ価格で交換用浄水カートリッジが届きます。

☆こんな方にオススメです。

- ・交換時期を忘れがち・・・
- ・毎回注文するのが面倒・・・
- ・もっとお得に買いたい！

●クリナップオンラインショッピング

<http://style.cleanup.jp/>

クリナップ 定期配送 検索



スマートフォンからお申込みいただけます。



# 11. 仕様

## ●名称・品名

名	称	上面交換型浄水器
品	名	ZSKJT302R09AC

## ●浄水カートリッジ仕様

浄水カートリッジ品番	ZSRJT302R09AC
材 料 の 種 類	ABS 樹脂
ろ 材 の 種 類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
ろ 過 流 量	2.0L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄 水 能 力	遊離残留塩素(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	濁り(総ろ過水量 1,200L、ろ過流量 50%、JIS S 3201 試験結果)
	クロロホルム(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	プロモジクロロメタン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	ジプロモクロロメタン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	ブ ロ モ ホ ル ム (総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	テトラクロロエチレン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	トリクロロエチレン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	総トリハロメタン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	C A T (農 薬)(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	2-MIB(カビ臭)(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	溶 解 性 鉛(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)
	1, 2 - D C E * (総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 附属書A試験結果)
	ベ ン ゼ ン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 附属書A試験結果)
陰イオン界面活性剤(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)	
フェノール類(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)	
ジェオスミン(総ろ過水量 1,200L、除去率 80%、JIS S 3201 試験結果)	
鉄(微粒子状)(除去率 80%、JWPAS B 試験結果)	
アルミニウム(中性)(除去率 80%、JWPAS B 試験結果)	
ろ材の取替時期の目安	4ヵ月(1日10L 使用した場合)
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)

※1,2-DCE: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

## ●ZSKJT302R09AC 水栓仕様

材 料 の 種 類	黄銅、ステンレス
取 付 穴 径	直径 36 ~ 40mm
台 座 径	直径 50mm
吐 水 口 高 さ	220mm
取 付 天 板 厚 範 囲	4 ~ 25mm

# 12. 保証書について

## 保 証 書

◎ 関連機器用

シリーズ・品番	ZSKJT302R09AC			出張修理
保証期間	取付・設置日から3年間	★取付・設置日	年 月 日	
★お客様	ご住所	見本 ( )		
	お名前			
★販売店	住所 店名	見本 ( ) (印) またはサイン		

### 無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている保証書に記載の製造年月日より、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
- 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有料とさせていただきます。

- (1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。
- (2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
- (3) お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。
- (5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。
- (6) 仕上りの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
- (7) 瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
- (8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。  
例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
- (9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。  
例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。  
ならびに、浄化槽や洗剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。
- (10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。
- (11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
- (12) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
- (13) 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。
- (14) 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
- (15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
- (16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- (17) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
- (18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
- (19) 本保証書のご提示がない場合。
- (20) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口：クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里6-22-22 〒116-8587