

# 困ったときは

こちらからご覧ください。

49 出たら…こんな表示が



53 故障かな?



●鍋から音がする  
●卵料理がうまくできない…


55 うまくできない  
●くっついたり焦げ付いたりしてしまって…

## IH クッキングヒーター 取扱説明書 保証書付

3口IHヒーター

トッププレート幅  
75cm | ZEHRZ7M21DKK  
ZEHRZ7M21DSS

トッププレート幅  
60cm | ZEHRZ6M21EKK  
ZEHRZ6M21ESS



●ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップ  
カスタマーセンターまでお問い合わせください。

●お電話でのご用命

0120-126-174

通話料  
無料

クリナップカスタマーセンター

●インターネット窓口(クリナップホームページ内)

<https://cleanup.jp/support/>

右の2次元コードで「お客様サポートサイト」へ

受付時間 9:00~17:00

\*9:00~11:00および12:00~13:00は混みあいます。  
\*1月1日(元日)はお休みさせていただきます。  
\*諸般の事情により営業日、受付時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
\*インターネット窓口では、Q&A(よくあるご質問)を紹介しております。  
修理、お問い合わせは専用ページでも受付しております。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。

あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<https://cleanup.jp/>に公表しております。

レンジフードフィルターなどの  
訪問販売に関するご注意

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ<sup>®</sup>株式会社

〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22

KIKI-0257

2202A-56-49  
ZY02-M64

このたびは、クリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項や  
お手入れ方法についてまとめたものです。  
ご使用前に必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

KIKI-0257

2202A-56-49  
ZY02-M64

# IHで、お料理がもっと楽しくなる

## もくじ

ページ

確認と準備

### IHヒーターで

**煮る** (P.14)



加熱 ⊖  
保温、とろ火～強火まで火加減自由自在！

**ゆでる** (P.14)



保温 ⊖

**温める** (P.14)



保温 ⊖

**蒸す** (P.14)



保温 ⊖

**炒める** (P.16)



保温 ⊖

---

**揚げる** (P.18)



揚げ物  
素早い温度復帰でカラッとおいしく！

**焼く** (P.16)



加熱 ⊖  
火力を調節して（いつものコンロ感覚で）

(P.20)



焼き物 ⊖  
温度を合わせて（ホットプレート感覚で）

(P.22)



焼き物アシスト  
報知音と表示に合わせて（IHにおまかせ）

**ごはんを炊く** (P.24)



炊飯  
自動でごはんが炊けます。

---

### グリルで

**湯を沸かす** (P.26)



湯沸し  
沸騰したら、お知らせして保温。（5分で自動オフ）

**焼く** (P.32)



自動  
定番メニューを自動で手軽に

(P.34)



手動 ⊖  
自動で焼けないものやお好みの焼き加減で焼くとき

(P.34)



オープン ⊖  
オープン感覚で温度を設定して

⊖:タイマーが使えます。

### ■毎日の調理に… (すぐに役立つレシピ集)



別冊の「もっとIH！おうちメニューが増える本」もご覧ください。

<b>安全上のご注意</b>	4
使用上のお願い	7
各部の名前	8
使える鍋は？	10
<b>使い方</b>	
さあ、調理してみましょう！	12
<b>IHヒーターを使って調理</b>	
煮る・ゆでる・温める・蒸す 加熱	14
炒める・火力を調節して焼く 加熱	16
揚げる 揚げ物	18
温度を合わせて焼く 焼き物	20
報知音・表示の案内に合わせて焼く 焼き物アシスト	22
ごはんを炊く 炊飯	24
湯を沸かす 湯沸し	26
タイマーを使う	28
換気連動システムについて	29
<b>グリルを使って調理</b>	
グリルの準備をしましょう	30
グリルで焼く（自動）	32
（手動）	34
（オープン）	34
<b>便利な機能</b>	36
●電気代（目安）表示・節電モード	36
●こげつきお知らせ・オールロック	37
設定を変更する 設定	38
<b>長くご愛用いただくために</b>	
お手入れする	40
仕様	45
アフターサービスについて	46
別売品	46
保証書	47
<b>困ったらまず確認</b>	
こんな表示が出たら…	48
故障かな？	50
うまくできない	54
（裏表紙から素早く探せます）	

お手入れ

必要なとき

困ったとき

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オーブンレンジを設置している場合

●IHクッキングヒーターを使っていなくてもオーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱くなります。

### 揚げ物をするとき

#### 警告

- そばを離れない
- 「揚げ物」を選んで調理する  
(加熱・湯沸しなどで調理しない)
- 油の量と深さを守る



- 鍋・フライパンなどは  
光火力センサーが隠れるように置く

#### 注意

- 他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない  
(温度調節機能が正しく働かず、発火の原因)
- 顔を近づけない(やけどの原因)
- 油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る  
(加熱を続けると、発火の原因)
- 油の飛び散りに注意する  
(やけどの原因)  
→油の飛び散りを少なくするには(P.18)

### 炒め物や焼き物をするとき

#### 警告

- そばを離れない
- 予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない
- 鍋・フライパンなどは  
光火力センサーが隠れるように置く  
鍋底の温度を正しく検知するために  
■トッププレートや鍋・フライパンの内外面に付いた水を拭き取っておく  
※鍋底が薄いもの、反っているものは、赤熱することがあります。

特に、揚げ物・炒め物などの調理中は、左記のことをお守りください。

# ご油と水に

油は、炎がなくても  
温度が上がると発火する  
おそれがあります

### 汁物などを調理するとき

#### 警告

- 加熱する前にかき混ぜる  
●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの汁物や煮物  
(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねたりすることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因)



### グリルで調理するとき

#### 注意


- そばを離れたり、必要以上に加熱したりしない(発火の原因)  
→焼け具合を見ながら時間を調節する。
- 食材・容器などを直接入れて調理しない(発火の原因)



- 調理中や調理後、扉を開けたままにしない  
(ワークトップが焦げたり、グリル周辺部の温度が上がったりして、やけどや変形・変色の原因)

- 必ず付属のグリル皿を使用する(発火の原因)  
■使用後や連続使用時は、グリル皿に残った調理物・脂分を取り除く  
(発火・やけどの原因)

- 万一、発火したら次の方法で対処する
  - ①電源スイッチを切る
  - ②排気パネルをぬれたタオルで塞ぐ  
(扉の周囲から煙が出ます)
  - ③ブレーカーを切る



- 炎が消え、庫内の温度が下がるまで扉を開けない。  
(空気が入り、炎が大きくなります)
- 扉(ガラス面)に、水をかけない。  
(割れる原因)


# 安全上のご注意

必ずお守りください



火災、爆発、やけど、けが、  
感電などを防ぐために…

高温注意表示の点灯・点滅時は  
やけどに注意!



## 異常・故障時には

- 直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る  
(発煙・発火・感電のおそれ)  
  
<異常・故障例>
  - 焦げ臭いにおいがする
  - 触るとビリビリ電気を感じる
  - トッププレートにひび割れができる
  - ▶すぐに、お買い求め先または裏表紙のクリナップカスタマーセンターに点検・修理を依頼してください。

- 分解・修理・改造をしない  
(感電・けが・発火の原因)  
  
▶修理は、お買い求め先または裏表紙のクリナップカスタマーセンターにご相談ください。

## 次の点もご注意!

- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない  
(やけど・けが・感電の原因)

## 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は

- 念のため医師とよくご相談ください  
(本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与える原因)

# 使用上のお願い


## IHクッキングヒーターを使うとき

- 磁気に弱いものを近づけない
  - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音が入ったり、音が小さくなったりする原因)
  - ICカード・キャッシングカード類など(記録が消えたり、壊れたりする原因)
- トッププレートの上で、電磁誘導加熱の調理機器を使わない
  - IHジャー炊飯器、卓上型のIH調理器など(IHクッキングヒーターが故障する原因)
- 排気パネルの上に物を置かない
  - 異常を検知して加熱が止まることがあります。
  - グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなったりします。
  - グリル調理がうまくできないことがあります。
- 天面操作部に水などをかけない  
(天面操作ボタンが誤動作する原因)
- トッププレート、トップフレームに酸の強い食品が付いた場合は、早めに拭き取る
  - ジャム・レモン汁・梅などを使った食品(放置すると、変色の原因)
- キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを置かない(排熱による変質の原因)
- 本体からの放熱により、コンロキャビネット内や隣接するキャビネット内の温度が上昇するため、収納物の保存には注意する
  - 温度変化によって劣化しやすい調味料や食材の保存や、長期保存は避けてください。
- 本体(排気口など)に水をかけない(故障の原因)
  - 吹きこぼれたりして液体が本体内部に入らないようにご注意ください
  - ▶多量に入ってしまったときは、お買い求め先または裏表紙のクリナップカスタマーセンターに点検・修理をご依頼ください。
- 調理時は換気扇(レンジフード)の使用をおすすめします  
(蒸気が本体内部に多量に入ると、故障することがあります)

## グリルを使うとき

- 扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
  - 乳幼児がぶら下がったりしないよう注意する。
- グリル皿を落としたり、硬いものに当たらない
- グリル皿のフッ素樹脂加工を傷めないために
  - 金属製のへら、ナイフ・フォークなど、端がとがったものは使わない

# 各部の名前




## 天面操作部



# 使える鍋は？

## お手持ちの鍋を確認するとき



- 準備
- 水を入れた鍋を置く

1 電源を入れる



2 スタートする



表示が のときは  
「加熱」を選び、スタートする

3 火力表示を確認する

4 確認が終わったら切る



## 鍋を新しく買うとき

### ■ステンレス



#### マークを確認する！



一般財団法人「製品安全協会」が認証したIH  
クッキングヒーター(200 V)対応の商品です。

■ホーローなど、ステンレス以外の鍋は、右表でご確認ください。

鍋に  
水を入れて  
加熱してみる！

使える鍋は  
火力表示が点灯



使えない鍋は  
火力表示が点滅




## ○使えます

### 鉄・ホーロー・ ステンレス




- ステンレス(特に多層鍋)は、鍋によって火力が弱くなったり加熱できなかったりするものがあります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

・左右IH  
12~26 cm



・後ろIH  
12~18 cm

平らで、  
トッププレートに  
密着する



## ✗ 使えません

### アルミ・銅・ 多層鍋



(底は磁石が付かない  
非磁性ステンレスで、  
間にアルミや銅を挟んだもの)

### 耐熱ガラス 土鍋



●市販の土鍋は、 マークや  
「IH用」の表示があつても使わない。  
(故障したり、火力が弱くなったりして  
調理できません)

### 12 cm未満

●異常を検知して、火力が弱くなったり、  
加熱できなかったりすることがあります。



丸い

脚がある

反りがある

●反りや脚が約3 mm以上あるものは使わない。  
(安全機能が正しく働かなかったり、火力が  
弱くなったり、加熱できなかったりすること  
があります)


●同じ火力設定でも、鍋の材質、形状、大きさなどによっては  
消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

●「揚げ物」「焼き物」「湯沸し」「炊飯」メニューのときは、他にも  
制約があります。  
→各説明ページの「調理のポイント」をご確認ください。


### 鍋底が剥がれかけた鍋は、使わないでください。

(鍋底が剥がれかけた状態で加熱すると、剥がれた部分が異常過熱し、トッププレートがひび割れたり変色したりする原因になります)

<鍋底が剥がれた鍋 例>



剥がれて  
隙間がある



膨らみがある

剥がれて隙間がある

※鍋底に部分的な変色や膨らみがある鍋は、隙間が見えなくても剥がれている可能性があります。





### 調理のポイント

煮立ち具合(ぐつぐつ感)や  
火力感(ジュージュー音)を見て火加減を!

表示と火加減	とろ火	1 弱火	2 中火	3 中火	4 中火	5 中火	6 強火	7 強火	8 強火	9 強火
消費電力(目安)	110 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1450 W	2000 W	2500 W	3200 W
左右IH	110 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1450 W	2000 W	2500 W	3200 W
後ろIH	90 W	235 W	370 W	500 W	700 W	1000 W	1500 W			
<b>煮る</b>		じっくり煮込む カレー・おでんなど	さっと煮る 煮魚など	煮立てる						
<b>ゆでる</b>			ゆでる 根菜・麺類を		さっとゆでる 葉菜を	湯を沸かす				
<b>温める</b>	保温	温め直し								
	溶かす チョコレート バターなど									
<b>蒸す</b>		蒸す 茶碗蒸しを		強めの蒸気で均一に蒸す 豚まんなど						

●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●鍋の材質によって火力感が変わります。

・鉄・ホーロー▶ステンレスの順に弱くなります。

**長時間の煮込みには  
必ずタイマーを使う** (P.28)

約45分で「切り忘れ自動OFF」が働きます。


**汁物などは  
加熱する前に  
かき混ぜて！**

みそ汁・カレーなどの  
汁物や煮物。



# 煮る ゆでる・温める・蒸す

すべてのIHヒーターで



電源が入った状態で

**1 「加熱」を選ぶ**

設定 < 加熱 > 揚げ物  
取消 メニュー スタート

●電源を入れてから1分間は「加熱」を表示します

**2 スタートする**

中火 5  
タイマー 火力調整 切

**3 火力を調整する**

強火 8  
タイマー 火力調整 切

**4 調理が終わったら  
切る**

メニュー < >

■タイマー／カウントタイマーを  
使うとき (P.28)

# 炒める・火力を調節して焼く

加熱



## 調理のポイント

火力感(ジュージュー音)を見て火加減を！



●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●鍋の材質によって火力感が変わります。

・鉄・ホーロー▶ステンレスの順に弱くなります。

## 予熱は短めで充分！

長すぎると、鍋の赤熱・変形の原因に。  
(軽い小さな鍋は、火力も少し弱めに)

油は予熱してから入れる

高火力のため、煙が出ることがあります。

## 全体を手早く炒める

安定した高火力で、  
炒め物もシャキッ。  
素早い温度復帰で、  
鍋フリもできます。




# 炒める

火力を調節して焼く



すべてのIHヒーターで



電源が入った状態で

## 1 「加熱」を選ぶ



●電源を入れてから1分間は「加熱」を表示します


## 2 スタートする



## 3 火力を調整する



## 4 調理が終わったら切る



■タイマー／カウントタイマーを使うとき(P.28)



使い方

炒める・火力を調節して焼く



### 調理のポイント 鍋は中央に！

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。  
(トッププレートの汚れも、取っておく)




### 鍋の種類・材質に注意 (P.11)

鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものがあります。  
→鍋の説明書もご確認を。  
→ マークの鍋もしくは別売の専用天ぷら鍋 (P.46) がおすすめ。



**油は200~800 g (0.22~0.9 L)  
深さ1 cm以上に**  
熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んでいる油は使わない。



### 予熱表示が消えてから

材料や菜箸などを入れる。  
予熱開始後は、油の継ぎ足しや鍋の移動をしない。  
(異常検知による、加熱停止の原因)



### 油の飛び散りを少なくするために 次のことについて注意

(水分や空気の膨張による破裂防止)

#### 水分の多い材料などは下ごしらえする

##### ● 切り目などを入れる

- えび 尾の先を切る
- いか 皮をむき、両面に切り目を
- ししとう 縦に切り込みを
- うずらの卵 串などを刺す

##### ● 水分を拭き取る

- 魚介類・しいたけ・ピーマンなど

##### ● 竹串などで穴を開ける

- 皮や薄皮の付いたにんにくなど

##### ● ベーキングパウダーや砂糖を入れる

- ドーナツなどの生地

#### 揚げすぎに注意する


- けんさきいか・するめいか・コロッケなど
- うずらの卵・にんにくなど
- ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)

油を入れる前に、鍋の内側の水滴を拭く



# 揚げる

左右IHヒーターで



電源が入った状態で

**1 「揚げ物」を選ぶ** 加熱 < **揚げ物** > 焼き物  
取消 メニュー スタート

**2 スタートする** 予熱 **↓ 180** 揚げ物  
カウント 温度調整 切

**3 温度を合わせる** 予熱 **↓ 190** 揚げ物  
カウント 温度調整 切

● 温度の範囲：140~200 (°C)

(約7~10分：油800 gのとき)

**4 予熱が消えたら** 揚げる **↓ 190** 揚げ物  
カウント 温度調整 切

**5 調理が終わったら** 切る メニュー  
カウント 温度調整 切

■ カウントタイマーを使うとき (P.28)

#### お知らせ

● 鍋によっては設定温度からずれことがあります。

→ < > で温度を調節する。



### 調理のポイント 鍋は中央に！

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。  
(トッププレートの汚れも、取っておく)



光火力センサー

温度	140	160	180	200	230
薄焼き卵	ホットケーキ	ハンバーグ	ぎょうざ (手作り・チルド)	ステーキ	
千草焼き	フレンチトースト	冷凍ぎょうざ	厚揚げの きのこあんかけ	ポークソテー	
	クレープ	ハッシュドポテト	お好み焼き		
	ホットサンド	チヂミ			
	ミラノ風カツレツ				

焼く

マークの  
フライパンを使う  
それ以外は、鍋底の温度が  
ずれことがあります。




予熱表示が消えてから  
油や材料を入れる。



# 焼く

温度を合わせて

左右IHヒーターで



電源が入った状態で

1 「焼き物」を選ぶ

揚げ物 <	<b>焼き物</b>	> 湯沸し
取消	メニュー	スタート

2 スタートする

予熱	<b>↓ 200</b>	焼き物
タイマー	温度調整	切

3 温度を合わせる

予熱	<b>↓ 180</b>	焼き物
タイマー	温度調整	切

● 温度の範囲：140～230 (°C)

(約1～3分)

4 予熱が消えたら

<b>↓ 180</b>	焼き物
タイマー	温度調整

5 調理が終わったら  
切る

メニュー
------

■ タイマー／カウントタイマーを  
使うとき (P.28)

### お知らせ

●複数のヒーターを使っているときは、予熱時間が長めになります。

フライパンによっては

●底が変色することがあります。(高火力で予熱するため)

●設定温度からずれことがあります。

→ < > で温度を調節する。

# 報知音・表示の案内に合わせて焼く

焼き物アシスト




## 調理のポイント

メニューに合わせて

## 温度と焼き時間を自動で設定！

食材を入れる・裏返す・焼き上がりなどのタイミングも報知音と表示でお知らせ。

### 調理の工程(ハンバーグの例)



メニュー	一度に作れる数	フライパンの大きさ(口径)	「焼き物アシスト」が使えるメニュー (詳しくは別冊レシピ集をご覧ください)
ホットケーキ	1枚	指定なし	ホットケーキ、コーンとチーズの朝食パンケーキ バナナホットケーキ、どら焼き風抹茶パンケーキ
ハンバーグ	1~4個	26~27 cm	ハンバーグ、ピーマンの肉詰め、鶏つくねの大葉巻き 豆腐ハンバーグ 和風あんかけ ※市販品 「冷凍ぎょうざ」、「冷凍にら饅頭」、「冷凍小籠包」など
冷凍ぎょうざ (市販)	10~12個	指定なし	<調理時の注意点> ・水あり/水なしは、袋の表示に従う。 水ありでは、水量約 100 mL で、お湯は使わない。 ぎょうざと水は、同じタイミングで入れる。 ・袋に「予熱後、いったん火を止める」と記載されている場合、「焼き物アシスト」では止める必要はありません。 ・水ありの大きめ(1個約 20 g を超える)のものは、うまく焼けません。 →「焼き物」メニューの「200」(℃)で焼いてください。
手作りぎょうざ	10~20個	指定なし	手作りぎょうざ、焼きシユーマイ、丸ごとえびぎょうざ
お好み焼き	1枚	24~27 cm	お好み焼き、ねぎ焼き、海鮮チヂミ
ポークソテー	1~2枚	26~27 cm	ポークソテー、ポークソテー ハニーマスタードソース ポークチャップ
魚のムニエル	1~4切れ	26~27 cm	魚(さけ)のムニエル、たらのムニエル トマトソース あじのカレー風味ムニエル
ミラノ風カツレツ	1~2枚	26~27 cm	ミラノ風カツレツ、牛フィレ肉のカツレツ、鶏胸肉のカツレツ
スペニッシュオムレツ	1枚	24~27 cm	スペニッシュオムレツ(トマト・ズッキーニ)、ほうれんそう・ベーコンのスペニッシュオムレツ、じゃがいも・ソーセージのスペニッシュオムレツ
フレンチトースト	1枚分	指定なし	フレンチトースト、ハムとチーズのクロックムッシュ風 チーズケーキ風フレンチトースト

次の内容を守らないと、焼き足りなかったり、焼きすぎたりする場合があります。

→裏返し・焼き上がりの時間を調節してください。

●フライパンは、指定の大きさのあっせん品を使う。

(あっせん以外の CHIHII IH マークのフライパンは焼け具合が変わるものがあります)

※あっせんフライパンは、お買い求め先にお問い合わせください。

●調理物は、できるだけフライパンの中央寄りに載せる。


●レシピ集(もっと IH! おうちメニューが増える本)に記載の材料・分量で作る。(市販の冷凍ぎょうざは除く)

# 焼く

(焼き物アシスト)

メニューによって工程や表示は異なります。

左右IHヒーターで



電源が入った状態で

1 「焼き物アシスト」を選ぶ  
< > 湯沸し <焼き物アシスト> 加熱  
取消 メニュー 決定

2 決定する  
○ 焼き物アシスト : 10メニュー  
もどる アシストメニュー

3 メニューを選ぶ  
< > ホットケーキ <ハンバーグ> 冷凍ぎょうざ  
もどる メニュー: 2/10 スタート

4 予熱をスタートする  
○ 予熱中は点灯、  
予熱が終わったら消える

5 予熱が完了し「食材を入れ…」の表示が出たら  
食材を入れ、○を押す(調理を始める)  
表面 残 0:05 ハンバーグ  
切  
●1分前から、1秒単位で減る



裏返し 1 分前の表示が出たら  
焼け具合を見て < > で時間を調節する  
表面 残 0:04 ハンバーグ  
切  
●1分前から、1秒単位で減る

6 裏返す 目安時間  
表面 残 0:04 ハンバーグ  
切  
●1分前から、1秒単位で減る

焼き上がり 1 分前の表示が出たら  
焼け具合を見て < > で時間を調節する  
表面 残 0:03 ハンバーグ  
切  
●1分前から、1秒単位で減る

調理終了の表示が出たら  
自動的に切れる  
表面 残 0:02 ハンバーグ  
切  
●5秒後  
調理していたアシストメニュー  
選択画面を再表示  
●続けて調理するときは 4 へ

■調理を終了するとき ○ を押す  
● ○ を押さなくても、1分後に初期画面に戻ります。



## 調理のポイント

使える鍋に注意！  
水や米の量を守る！  
ふたをする！

## 使える鍋は…

- CH-IH IH付きのステンレス製。
- 底径：約14～15cm、深さ：7cm以上、底の厚さ：2.5mm以上。



## 米の量は…

- 360mL(2合)。
- 正確に量る。

## 水の量は…

- 400mL。
- 米の銘柄・産地・季節などにより、好みで水の量を加減する。(水量の10%まで)  
※お湯・pH9以上のアルカリ水は使わない。

洗米したら、充分水を切る  
(水量が増えてしまします)30分以上、水に浸す  
(冬場は1時間以上)失敗しないためには、  
次のことにもご注意ください

- トッププレートが熱いときに、使わない。
- ヒーターの中央や鍋底が汚れたまま、使わない。
- 途中で、ふたを開けたり動かしたり、水や湯を継ぎ足したりしない。

## お知らせ

- 「炊飯」メニュー使用中はグリルは使えません。

無洗米・発芽玄米・  
炊き込みごはんのときは…

## 無洗米・発芽玄米は、水を増やす

無洗米	450 mL
発芽玄米	460 mL

- 発芽玄米は、白米と混ぜて使う。  
(白米2：発芽玄米1)



## 炊き込みごはんは、水と具の量に注意

- 水：調味料の分量だけ減らす。
- 具：お米の重さの30%程度に。
- 炊く直前に調味料を入れてかき混ぜ、具を米の上に載せる。

炊き込みごはん・無洗米は、焦げやすい  
ので注意

- 残り10分でヒーターから外し、ぬれ布巾の上で蒸らす。

## こんなときは…

- 間違えてスタートしたとき  
→ 5分以内なら、ヒーターを切り、「炊飯」でやり直す。  
→ 5分以上たっていたら、「加熱」で火力調節して炊く。  
<炊き方>  
① 火力「4」で沸騰させる。  
② 蒸気が出たら、火力「1」に弱めて炊く。  
(約15分)  
③ ヒーターを切って蒸らす。(約10分)
- ふたが開かないとき  
→ 火力「4～5」で少し加熱する。
- 途中でヒーターを切るとき  
→ を長押しする。
- 使える鍋(ステンレス製)以外で炊きたいとき  
→ 「加熱」で火力調節して炊く。(上記<炊き方>参照)

## 炊くごはんを



後ろIHヒーターで



- 電源を入れてから1分以上たっているときは で後ろIH操作画面にする

- グリル操作画面になっているときは で後ろIH操作画面にする

1 「炊飯」を  
選ぶ

## 2 スタートする



(約40分)  
炊き上がったら  
自動で切れる

## 3 すぐにほぐす

ふたを閉めたままにすると、ごはんが  
べたつきます。



# 湯を沸かす 湯沸し



## 調理のポイント

使える鍋ややかんに注意！  
水の量を守る！  
ふたをする！

### 使える鍋ややかんは…

- 付きのステンレス製で鍋底に磁石が付く。
- 内側がフッ素樹脂加工されていない。
- 底に1 mm以上の反りがない。
- 底の厚さが4 mm未満。



### 水の量は…

- 1～2 L。(沸騰を検知できる量)
- やかん・鍋の容量の約60 %まで。  
(吹きこぼれないように)



### 失敗しないためには、次のことにもご注意ください

- トッププレートが熱いときに、使わない。
- ヒーターの中央や鍋底が汚れたまま、使わない。
- 途中で、ふたを開けたり動かしたり、水や湯を継ぎ足したりしない。

### こんなときは…


- 沸騰した湯が飛び散るとき  
→ふたをずらすか、で切る。
- 沸騰しないで切れたとき  
→「加熱」メニュー(P.14)で沸かす。(深鍋で大量に沸かしたときなど)



# 湯を沸かす



すべてのIHヒーターで



電源が入った状態で

### 1 「湯沸し」を選ぶ



### 2 スタートする



(約4分/L、後ろIHは約8分/L)

沸騰したら  
自動で保温に  
なる



● 保温中のみ表示  
1分前から、1秒単位で減る

(約5分)

保温になってから5分を過ぎると  
自動的に切れる

使い方

湯を沸かす

### お知らせ

- 鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、ブザーが3分程度ずれることができます。
- 後ろIHで「湯沸し」メニュー使用中はグリルは使えません。

# タイマーを使う

設定時間後、自動的に  
切りたいとき（タイマー）

長時間煮込むときや、  
調理時間を正確に  
合わせたいときに便利




スタートしたあと

- 1 タイマーを押す
- 2 時間を設定する

●設定範囲  
・IHヒーター：1分(0:01)～9時間30分(9:30)  
・グリル(手動)：1分(0:01)～30分(0:30)  
・グリル(オーブン)：1分(0:01)～60分(1:00)

●時間は、次の単位で設定できます。



調理が終わったら自動的に切れる

■取り消すとき

①-:-:が表示されるまで、< >を押す

お知らせ

- < >を押し続けると、早送りできます。
- 最初に<を押すと、最長時間(IHヒーターの場合、9時間30分)から減らしながら設定できます。

時間の経過を知りたいとき  
(カウントタイマー)

キッチンタイマーのように使えます。  
ゆで時間などを計る  
ときに便利です



スタートしたあと

- 1 タイマーを2回\*押す (カウントが始まる)  
※「揚げ物」は1回
- 2 時間を設定する



●1時間後までカウントします。

■止めるとき


①再度押す

# 換気連動システムについて

換気連動システム対応のレンジフードなら…

加熱を始めると、  
自動で換気が始まります

(加熱を止めると、換気も停止)



お願い

- 送受信を妨げないため、次のことを守ってください。
  - ・手や頭で信号を遮らない。
  - ・送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けたりしない。
  - ・送信部に油汚れが付いたままにしない。
  - ・テレビ・照明器具などのリモコンを使いながら操作しない。
- その他の理由でうまく送受信できない場合は、レンジフード側で操作してください。  
(レンジフードの取扱説明書をご覧ください)

さらに、エコナビ搭載のレンジフードなら…

メニューや火力、調理物の温度に合わせて  
換気の風量も自動で変わります



お知らせ

- 火力や調理状態をレンジフードの調理センサーが検知して風量を切り換えるシステムのため、次のような場合、風量は変わりません。
  - ・煙の量やにおいの強さが変わったとき
  - ・レンジフード側で風量を変えたとき
  - ・レンジフード側で「おまかせ自動運転」を解除しているとき
- 火力を変更しても、風量はすぐには変わりません。

- レンジフードを自動で運転させたくないとき  
「換気連動の切／入」で設定する(P.38)

# グリルの準備をしましょう

焼くものに合わせて使い分ける

## 自動

グリルの定番メニューを簡単に…

メニューに合わせると、火力や時間を自動で調節。

## 手動

「自動」で焼けないものは…  
自動メニューにないものや、様子を見ながら焼きたいときに。少し追い焼きしたいときや焼き目をつけたいときにも。

- 「手動」が適している調理物
- ・焦げやすいもの  
みりん干しなど
  - ・焼きにくいもの  
丸干しなど
  - ・反りやすいもの  
あなご・いかなど
  - ・その他  
鶏の手羽先・手羽元、さざえなどの貝

## オープン

温度と時間を合わせて、調理  
140 °Cの低温から280 °Cの高温まで選べます。おかずからパン・お菓子まで、大活躍。

# グリルの準備をしましょう



## 1 グリル皿を準備する



●こんなものには、グリル皿にアルミ箔を!

・底がザラザラしたグラタン皿  
(グリル皿のフッ素剥がれ防止)

・底がツルツルしたバットなど  
(容器ずれによる焼きムラ防止)

・たれ付きのもの(焦げ防止)



※アルミ箔でグリル皿を巻き込まないよう注意する。

## 2 グリル皿に調理物を載せる

- ・干物は、皮面を下にする。
- ・皮付きの鶏もも肉は、皮面を上にする。
- ・庫内に食材・容器などを直接入れない。
- ・グリル皿に水は必要ありません。



切身・ホイル焼きなどは、少し間をあけて斜め置きに。



骨付きもも肉・なすなどは、厚い部分を中心にはねる。



鶏もも肉などは、横置きに。



食パンは横に並べる。



グラタンなどは、縦置きに。



手前に載せるとメニューにより焼き色が薄くなることがあります。

## 3 調理物が動かないように扉をゆっくり閉める

### お願い

- ・もちなど膨れるものは、焼けたらすぐ取り出してください。  
(庫内にくっついて固まり、扉が開かなくなる原因)
- ・脂分の多いものを焼くときは、ご注意ください。  
(脂が飛び散り、瞬間に炎が出ることがあります)
  - ・加熱中は、扉を開けない。(空気が入り、炎が大きくなります)
  - ・連続調理時は、グリル皿にたまつた脂をキッチンペーパーなどで吸い取る。
  - ・調理後30秒程度してから、扉を開ける。(煙が多く出るため)

### お知らせ

- ・使い始めは、煙やにおいが出たり、異音(ペキッ:ガラスがはじけるような音)がしたりすることがあります。
- ・調理後も温度が高いときは、冷却ファンが回ります。(約10分間)

# グリルで焼く(自動)

## ■メニューと下準備・焼き上がる時間の目安

メニュー	食材	時間(約)	下準備
切身	(一塩もの・生) ・さけ ・さば (約80 g/切れ)	さけ(1~4切れ) 14~17分	●皮に切り目を入れる。 ●塩を振るときは重量の約1%を目安に。
干物	・あじ・さんまの開き (約120~140 g/枚) ・かれい一夜干し ・ほっけ(約250 g/枚)	あじの開き(1~2枚) 11~15分	
つけ焼き つけ焼きや みそ漬けなど	・ぶりのつけ焼き ・さわら・たいのみそ漬け ・しょうゆ漬け (約80 g/切れ)	ぶり(1~4切れ) 10~17分	●つけ焼きは、たれを拭く。(焦げ防止) ●みそ漬けは、みそを洗い流して拭く。
姿焼き・小 生魚の姿焼き	・小あじ ・いわし ・はたはた ・あゆ (約80 g/尾)	小あじ(1~6尾) 18~22分	●水分の多い魚(あじなど)を塩焼きにするときは、両面に塩を振って約20分おき、水洗いして水けを拭き、振り塩をする。 ●さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。 ●切り目を入れる。 (皮の乾燥による裂け・反りの防止)
姿焼き・中 生魚の姿焼き	・さんま (生・塩・内臓を取ったもの) ・あじ (約150 g/尾)	さんま(1~5尾) 16~23分	●尾ヒレに化粧塩をする。 (焦げすぎ・型くずれ防止) ●特に水分の多い魚(甘だい・めばる・かさごなど)のときは、グリル皿にシリコン加工した(または油を塗った)アルミ箔を魚の大きさ程度に切って敷く。
姿焼き・大 生魚の姿焼き	・たい(400 g以上) ・あじ(250 g以上) ・ひらあじ ・甘だい	たい(1尾) 19~23分	アルミ箔を魚の大きさ程度に切って敷く。 (裏面に魚のたんぱく質が固まって付着するのを防止)
とり塩焼き	・鶏もも肉(約250 g/枚)	(1~2枚) 16~20分	●厚みがあるものは、厚さ2 cm程度に開く。 (焦げ防止) ●皮付きは、皮に穴を開ける。
とりつけ焼き	・鶏もも肉(約250 g/枚)	(1~2枚) 16~19分	●塩焼きの塩は重量の約1%を目安に。 ●つけ焼きは、たれを拭く。 (焦げ防止)
焼きなす	・なす(直径5 cm)	(1~4本) 19~24分	●表面に穴を開ける。(破裂防止)

●焼け具合や時間は、調理物や容器の種類・大きさ・数・鮮度や季節などにより異なります。

# 焼く (自動)



- 電源を入れてから1分以上たっているときは  
< でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは  
♪ でグリル操作画面にする

## 1 メニューを選ぶ

取消 < 切身 > 干物  
スタート グリルメニュー

- 押すごとにメニューが表示  
切身 ↔ 干物 ↔ つけ焼き ↔ 姿焼き・小

## 2 スタートする

切身 残 0:16  
グリル切

●調理時間の目安

調理が終わったら  
自動的に切れる

- 焼き足りないときは、「手動」で焼く。(P.35)  
(焼き色に応じて、食材の向きや位置などを変えてください)

## ■メニューを間違えて調理を始めたとき

- 30秒以内なら、♪ で切ってからやり直す。
- 30秒以上たっていたら、♪ で切ってから「手動」で焼く。

# グリルで焼く(手動・オーブン)

## 手動

### ■火力・焼き時間の目安

火力	メニュー例	焼き時間(約)
強	うるめいわし(8~10尾)	8~10分
	焼き鳥(500g・8本)	15~17分
	さざえのつぼ焼き(6個)	10~15分
	うなぎ温め (1尾・2~3等分する)	5~6分
	いかの姿焼き(2杯)	8~12分
	切りもち(4個)	9~10分
	帆立貝(4個)	10~15分
	いかの一夜干し(1枚)	8~11分
	鶏もも肉(骨付き) (1~2本)	20~24分
	ししゃも(10尾)	9~11分
中	鶏の手羽先(6本)	18~20分
弱	トースト(6枚切・1~2枚)	8~9分
	各種みりん干し ・いわし(8尾)	6~8分
	・小あじ(4尾)	8~11分
	・さんま(2尾)	8~12分
	・さば(半身・2枚)	11~13分
	・ほっけ(半身・2枚)	15~17分
	●さんま・さばは、皮の焼き目が目立つので シリコン加工したアルミ箔を敷くことをおすすめ。 ●みりん干し・市販のみりん漬けは焦げやすいので 注意する。	

●焼け具合は、調理物や容器の種類・大きさ・数などにより異なります。

●焼き時間が30分を超えるものは、タイマーを使ってください。(約30分で「切り忘れ自動OFF」が働いて通電が止まります)


## オーブン

### ■温度・焼き時間の目安

温度	メニュー例	焼き時間(約)
280	ホイル包み焼き (さけとしめじなど火の通りやすいものの場合)	20~30分
	ホイル包み焼き (じゃがいもなど火の通りにくいものの場合)	55~60分
	焼きいも (厚み5cm・3本の場合)	35~40分
260	鶏の香草焼き	20~25分
	ピーマンの肉詰め	15~20分
	パエリア	25~30分
240	茶わん蒸し	25~35分
	冷蔵ピザ(市販品) (直径24cm)	6~10分
	焼きおにぎり(4個)	15~20分*
220	スペアリブ	20~25分
	焼きびたし	10~15分
	パンピザ	8~12分
200	ミートローフ	20~25分
	グラタン	15~20分
	フォカッチャ	7~13分
180	フライ温め (コロッケ4個の場合)	6~10分
	スイートポテト(8個)	25~30分*
	伊達巻き	25~30分
160	ブラウニー	20~25分
	ラスク(12枚)	20~25分*

\*合計の時間です。

# 焼く (手動・オーブン)



●電源を入れてから1分以上たっているときは  
<でグリル操作画面にする

●後ろIH操作画面になっているときは  
○でグリル操作画面にする

1 「手動」を選ぶ  
>

●押すごとにメニューが表示

2 スタートする  
手動 弱 中 強  
グリル切 火力調整

3 火力を調節する  
< >

4 調理が終わったら切る  
●連続して焼くときも、いったん切る。  
(約30分を超えると「切り忘れ自動OFF」が働きます)

1 「オーブン」を選ぶ  
>

●押すごとにメニューが表示

2 スタートする  
オーブン ↓ 140  
グリル切 温度調整

3 温度を合わせる  
オーブン ↓ 180  
グリル切 温度調整

●温度の範囲：140~280(℃)

4 調理が終わったら切る  
●タイマーを使うとき(P.28)

# 便利な機能

## 電気代(目安)表示

電源を切ると  
電気代をお知らせ  
電源を入れてから切るまでの電気代を表示します。累計や前回分の確認もできます。



●右IHヒーター表示部で表示。

### ■前回分や累計を確認するとき

「前回/累積電気代」で確認する(P.38)

### ■電源「切」のたびに出る 電気代表示を止めるとき 「電気代単価」設定(P.38)で 単価を「--円」にする



### お知らせ

- 表示される金額は調理物の量・温度などにより異なります。
- 電気代は、計量法で定められた算出方法に基づいた数値でないため、公的な取引に用いることはできません。
- 電気代単価(出荷時:27円/kWh)を変更するときは、「電気代単価」設定(P.38)

## 節電モード

「総消費電力」を抑えた  
節電モードに  
変更できます

- 「総消費電力」とは、本機の各ヒーターが同時に消費する電力の合計です。
- 節電モードを設定すると「総消費電力」を抑えて電力を使いすぎないように自動的に調節します。

出荷時は、5800 Wに設定しています

- 本機の「総消費電力」は3段階(5800 W/4800 W/4000 W)の設定変更ができます。  
※設置時に4800 Wに設定されているときは、2段階(4800 W/4000 W)しか設定変更できません。
- 複数のIHヒーターやグリルを同時に使用した場合、設定した「総消費電力」を超えないように自動的に火力制限をします。

次の場合、設定変更をおすすめします

- ご家庭のブレーカー(または、主幹ブレーカー)の総電力量が60 A未満の場合  
→4800 Wへの設定変更をおすすめします。  
(他の電気製品と同時に使用した場合、ブレーカーが落ちることがあります)
- 本機使用中に度々ブレーカーが落ちる場合

### 次の状態で火力制限をします

- 火力表示はそのままで、火力が弱くなる。
- 火力が1~数段階下がる。
- 火力を上げたりスタートできない。
- 後ろIHヒーターでの「湯沸し」「炊飯」とグリルは同時に使えません。

### ■4000 Wに設定変更した場合

- 後ろIH・グリルが同時に使えません。

これらの制限を避けるには


- 高火力が必要なときは、できるだけ同時に使わない。
- 他のヒーターの火力を弱める。

### ■設定を変更するとき

「節電設定」(P.38)

## こげつきお知らせ


火力センサーが  
焦げ付きを検知すると  
加熱が自動で停止  
表示でお知らせ!  
※左右IHヒーターのみ



- 電源を入れ、「加熱」を選ぶと「こげつき」が表示されます。(調理などを始めると消えます)
- 「5」以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに、働きます。
- 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。(煙やにおいが出ることもあります)
- 煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まることがあります。(ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすものや、パエリアなど少し焦げ付せるもののとき)
- 再加熱するには、**●**を押して、表示を消してから加熱する。
- 「こげつきお知らせ」を解除するとき(P.38)

## オールロック

ボタンを押しても  
受け付けないようにします。  
いたずらや  
誤操作を防ぐ



### ■設定するとき(P.38)

### ■解除するとき

左右IHの **< >** 同時に長押し(約3秒)



使い方


便利な機能

# 設定を変更する

設定

ご家庭の使い方に合わせて、設定が変更できます。

左右IHヒーターで



電源が入った状態で

1 「設定」を選ぶ  
焼き物 < 設定 > 加熱  
取消 メニュー 決定

2 決定する  
⑧

3 変更したい項目を選んで決定する  
< > → ⑧

4 設定内容を選択し決定する  
< > → ⑧

設定が完了したら



※いずれかのヒーター使用中は、変更できません。  
(メニューに「設定」表示も出ません)

※設定中は、加熱など他の操作はできません。

画面表示	選択画面	詳細	…お買い上げ時の設定
	<b>庫内灯</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/> 入	庫内灯を消します。 庫内灯をつけます。 ●電源を切る、調理終了でお買い上げ時の設定に戻ります。
	<b>換気運動の切/入</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/> 入	自動で換気運動しません。 自動で換気運動します。
	<b>オールロック</b>	<input type="checkbox"/> ボタン操作を受け付けないようにします。	
	<b>節電設定</b>	<input type="checkbox"/> 4000 W <input type="checkbox"/> 4800 W <input checked="" type="checkbox"/> 5800 W	総消費電力を4000 Wに抑えます。 総消費電力を4800 Wに抑えます。 ●設置時に4800 Wに設定していると選べません。
	<b>コントラスト</b>	<input type="checkbox"/> 淡 <input checked="" type="checkbox"/> コントラスト <input type="checkbox"/> 濃	●「<>」ボタンを押すごとに少しずつ画面の濃さが変わります。 「<」淡くなる 「>」濃くなる
	<b>自動切時間設定</b>	<input type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 10分 <input type="checkbox"/> 15分 <input type="checkbox"/> 30分	ボタン操作せずに約5分たつと、自動的に電源を切れます。 ボタン操作せずに約10分たつと、自動的に電源を切れます。 ボタン操作せずに約15分たつと、自動的に電源を切れます。 ボタン操作せずに約30分たつと、自動的に電源を切れます。
	<b>グリル調理中庫内灯</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/> 入	グリル調理開始時、庫内灯はつきません。 グリル調理開始時、庫内灯がつきます。
	<b>こげつき検知 (こげつきお知らせ)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/> 入	お知らせしません。 表示でお知らせします。
	<b>前回 / 累積電気代</b>	前回の電気代と累積の電気代が確認できます。電気代は目安です。(P.36)	
	<b>電気代単価</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 電気代の単価を変更します。27円/kWh ●「<>」ボタンを押すごとに1円ずつ変わります。 「<」安くなる 「>」高くなる ●お住まいの地域やご家庭の契約に合わせて変更してください。契約内容や電気代単価は、電力会社から発行される「電気ご使用量のお知らせ」などでご確認ください。 深夜電力の対応はしていません。 ●単価を変更しても変更前の電気代には反映されません。	
	<b>累積電気代リセット</b>	<input checked="" type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	累積電気代をリセットします。 累積電気代をリセットしません。
	<b>中央操作切換設定</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 切換できる <input type="checkbox"/> 切換できない	同時使用時に、後ろIHとグリルの切換ができます。 ⑧を押しても、後ろIHとグリルの切換はできません。 ●後ろIHかグリル、どちらかしか使えません。
	<b>中央操作優先設定</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 後ろIH <input type="checkbox"/> グリル	後ろIHの操作を優先します。 グリルの操作を優先します。

使い方

設定を変更する


# お手入れする

## ！警告

使用後しばらくは、高温部に触れない（やけどの原因）  
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください



布巾



スポンジ



台所用洗剤（中性）

## 使えないもの

- 酸性やアルカリ性の洗剤（変色します）  
例)漂白剤・住宅用合成洗剤など  
必ず洗剤の注意書きを確認してください。
- たわし・粉末タイプのクレンザー（傷が付きます）

## 汚れたらすぐ！

### トッププレート

調理物や油は焼き付くと取りにくくなります！

市販の汚れ防止カバー（鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの）などは使わないでください。（温度調節機能が正しく動かない原因）

ガンコな汚れになる前に、  
汚れたらすぐお手入れ



軽い汚れは…

布巾をよく絞り、水拭きする



油汚れは…

洗剤を付けた布巾で拭く

汚れが落ちにくいときは…

クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を付け、  
丸めたラップやアルミ箔でこすり取る




\*トッププレートの写真は実物と異なります

●お手入れ用クリーナーを別売しています。（P.46）

## 準備するもの



布巾



スポンジ




台所用洗剤（中性）


## 使うたびに！

### グリル庫内（底面・両側面・天井面）

洗剤を付けた布巾や  
スポンジで拭く



#### ■汚れが取りにくいとき

- スポンジのナイロン面でこすり取る。  
  
ナイロン面
- 焦げ付いた汚れにはクリームタイプのクレンザーを使う。

#### ■グリル庫内の汚れが目立ってきたら「お手入れ」機能を使う（P.44）

- 「庫内灯」設定（P.38）で「入」にすると庫内灯がつきます。庫内が見え、お手入れしやすくなります。


### グリル皿／グリル扉



取り外して、洗剤で洗う


- グリル皿は調理物を入れたままにしたり、水や洗剤につけたまま長時間放置したりしない。（フッ素樹脂が傷みます）

以下のものは使わない



#### グリル皿

- スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- 漂白剤など中性洗剤以外  
・洗剤の注意書きを確認する！  
(フッ素樹脂が傷みます)



#### グリル扉


- 食器洗い乾燥機  
(パッキン・樹脂部が変形します)

## 外し方・取り付け方

### グリル皿


#### ■外すとき

持ち上げて外す



#### ■取り付けるとき


- 「テマ工」をグリル扉側にしてスライドレールに載せる。



### グリル扉


#### ■外すとき

押しながら、真上に抜く



#### ■取り付けるとき


- ①グリル皿ホルダーを起こす
- ②グリル扉取り付けツメを3か所同時に奥まで確実に差し込む



# お手入れする

## 警告

使用後しばらくは、高温部に触れない(やけどの原因)  
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください




## こまめに!

### 排気パネル 排気口カバー



洗剤で洗う




●目詰まりすると異常を検知して、火力が下がったり加熱が止またりすることがあります。

### 排気口 (グリル)



洗剤を付けた  
布巾で拭く

●割り箸に布などを巻き付け、  
強く縛る。(落とさないようにする)



### スライドレール グリル皿ホルダー



洗剤を付けた、  
布巾やスポンジで拭く

●汚れたまま放置しない。  
(さびの原因になります)  
●変形させない。  
(扉が閉まらなくなります)

### フィルター



洗剤で洗う




#### 外し方・取り付け方

- 1 くぼみに指をかけて引き抜く




#### 取り付けるとき

リブ(2か所)に沿って奥まで差し込む




#### 取り外し、取り付けがしにくいときは


- 1 グリル扉を外す



- 2 左側中央(押す刻印)に指をかけ、押しながら手前に引き、前カバーを開く  
片手を添えて前カバーを支える



- 3 フィルターを外す



#### お知らせ


●お手入れ時期がくると、右IHヒーター表示部に  
お知らせが出ます。  
表示をリセットするときは [リセット] を押してください。

前カバー上のフィルターの汚れを  
確認してください。  
リセット

# お手入れする

## 警告

 使用後しばらくは、高温部に触れない(やけどの原因)  
→電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れしてください




扉の隙間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなるなど、

グリル扉(裏)のパッキンが傷んできたら…

パッキンを交換する

(別売品 P.46)



### ■交換のしかた

- ①古いパッキンを引っ張って外す(10か所)
- ②新しいパッキンの凸部を扉裏の穴にしっかりと押し込む

- パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。  
(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

- パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。  
(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

グリル庫内の汚れが目立ってきたら…  
「お手入れ」機能を使う

- 準備
- グリル皿を外す。(外さないと安全機能が働き、ヒーターが切れます)
  - 庫内の側面・底面が汚れていたら、台所用洗剤(中性)を付けた布で拭く。
  - 扉を閉める。



- 電源を入れてから1分以上たっているときは  
<でグリル操作画面にする
- 後ろIH操作画面になっているときは  
♪でグリル操作画面にする

1 「お手入れ」を選ぶ

2 運転を始める

●(約25分)  
運転時間は、庫内温度が高いと長くなります。

終了すると  
自動的に切れる

●終了時は、庫内が高温になっています。

### お知らせ

- 油の多い調理5~6回で1回程度が目安です。

# 仕様

タイプ	鉄・ステンレスタイプ	
品番	ZEHRZ7M21DKK・ZEHRZ7M21DSS	ZEHRZ6M21EKK・ZEHRZ6M21ESS
電源	単相200 V (50-60 Hz 共用)	
総消費電力	5800 W / 4800 W / 4000 W (切換式) ※待機電力: 0.85 W (電源スイッチ「切」の状態)	
幅	748 mm	598 mm
本体大きさ(約)		
奥行	570 mm	
高さ	230 mm	
質量(約)	24.0 kg	22.9 kg
グリル皿	大きさ(約) 庫内有効高さ(約) 質量(約)	幅258 mm × 奥行372 mm 74 mm 900 g
左IHヒーター	最大消費電力 火力調節(約) 焼き物温度調節(約) 揚げ物温度調節(約) 自動調理 調理タイマー	3200 W* 10段階 110 W相当～3200 W 5段階 140～230 °C 7段階 140～200 °C 湯沸し 1分～9時間30分
右IHヒーター	最大消費電力 火力調節(約) 焼き物温度調節(約) 揚げ物温度調節(約) 自動調理 調理タイマー	3200 W* 10段階 110 W相当～3200 W 5段階 140～230 °C 7段階 140～200 °C 湯沸し 1分～9時間30分
後ろIHヒーター	最大消費電力 火力調節(約) 自動調理 調理タイマー	1500 W 7段階 90 W相当～1500 W 湯沸し・炊飯 1分～9時間30分
グリル	最大消費電力 自動調理 オープン調理(温度調節)(約) 手動火力調節(約) 調理タイマー	2200 W 9メニュー(切身・干物・つけ焼き・姿焼き(小/中/大)・とり塩焼き・とりつけ焼き・焼きなす) 8段階 140～280 °C 3段階 950 W相当～1400 W相当 手動: 1分～30分 オープン: 1分～60分

\*鉄・ホ一口一鍋を使った場合

# 長くご愛用 いたぐために アフターサービスについて

お客様ご自分で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

## ■保証書(取扱説明書の47ページについて)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年間。ただし一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

グリル皿・パッキンは、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## ■修理を依頼されるとき

「こんな表示が出たら…」「故障かな?」(48~53ページ)に従ってご確認のあと、直らないときは必ず電源スイッチを「切」にしてから、工事店・販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでご依頼ください。

●保証期間中は  
保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。


●保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番、お買い上げ日
- 異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

## ■品番記載位置

品番は、IHクッキングヒーター  
天面操作部に記載して  
おります。



## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を  
製造打ち切り後8年保有しています。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために  
必要な部品です。)

※保有期間を過ぎた部品は、供給できない場合があります。

## 別売品

(希望小売価格は、2022年2月現在)

### ■ニプロガラストップ 専用クリーナー (クリームタイプ)



日常の油汚れや取りにくい  
汚れに付けて、こすり取る

品番：AD-KZ063 (2本セット)

希望小売価格：1,760円(税込)

・注意書をよくお読みのうえ、  
お使いください。

### ■天ぷら鍋



品番：KZ-T3S


希望小売価格：2,420円(税込)

### 警告／注意シール

●品番：AZY35-L51

●希望小売価格：330円(税込)

### ■防熱グリルドア



グリル庫内は  
見えません。

品番：KZ-GDB5

希望小売価格：8,250円(税込)

### ■ドアパッキン(消耗部品)



品番：AZE99-E80

希望小売価格：1,540円(税込)

### ■ラクッキンググリル専用グリル皿 (消耗部品)



品番：AZU50-B55

希望小売価格：4,400円(税込)

### ■ラクッキンググリル専用平面プレート



品番：KZ-AFP1

希望小売価格：5,500円(税込)

※下記の別売品は本機種ではご使用いただけません。  
お間違えのないよう、充分ご注意ください。

### ■グリル皿

品番：AZU50-D68 · AZU50-F00 · AZU50-E80

### ■平面プレート

品番：KZ-AFP2 · KZ-AFP3

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2022年2月現在)

●パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるもの  
あります。

詳しくはパナソニック家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト  
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 保証書

◎関連機器用

シリーズ・品番	IHクッキングヒーター ZEHRZ7M21DKK・ZEHRZ7M21DSS・ZEHRZ6M21EKK・ ZEHRZ6M21ESS		
保証期間	取付・設置日から1年間	▲取付・設置日	年 月 日
★お客様	ご住所 お名前	見本 ( )	
★販売店	住所 店名	TEL ( )	印 またはサイン

見本

ご販売店様へ 上記★印欄は必ず記入してお渡しください。

## 無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。

2. 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。

(2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。

(3) お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

(4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。

(5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。

(6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。

(7) 磨耗によらない自然の损耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。

(8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。

例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。

(9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。

ならびに、浄化槽や洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。

(10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。

(11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。

(12) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。

(13) 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。

(14) 异常電圧や指定外の燃料・電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。

(15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

(16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(17) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。

(18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。

(19) 本保証書のご提示がない場合。

(20) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。

(21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口：クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

T116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22

アフターサービスについて 別売品 保証書

必要なとき

# こんな表示が出たら…

こんな表示が出たら…

困ったとき

■次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

## フィルター日詰まり検知

- フィルターや排気パネルを塞いだり、ほこりがたまつたりしていませんか?
- ↓お手入れする。(P.43)

## 天面操作部異常検知

- 天面操作部に水や物が付いていたり、吹きこぼれたりしていませんか?
- ↓取り除く。
  - (ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
  - 天面操作部ボタン周辺に熱い鍋やグリル皿を置きませんでしたか?
  - ↓鍋を外し、天面操作部が冷めるまで待つ。
  - (天面操作部が熱いと、U16の表示が消えないことがあります)
  - 天面操作部のボタンに約3秒以上触れませんでしたか?(タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除きます)



## 鍋なし自動OFF

- 鍋はヒーターの中央に置いていますか?
- 使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 使えない鍋を使っていませんか? (P.1)
- 「湯沸し」に使えない鍋を使っていませんか?

## 小物自動OFF

- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか?
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか?
- (そのまま放置すると、一分後に表示が消えて通電を停止します) (P.26)

U16

U34

U33

U13  
U14  
U71

## 揚げ物鍋ずれ自動OFF

- 鍋がずれていませんか?
- 800gを超える量の油を入れていませんか?
- 「予熱」表示中に、食材や菜箸を入れませんでしたか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱し直せます。

■次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、**▲**を押して表示を消してください。(グリルのときは**◎**)

## 空焼き自動OFF

- 約15分間、空焼きしませんでしたか?
- ↓鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作する。
  - 鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
  - 火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。
  - 誤って、「加熱」メニューのときに油を予熱しませんでしたか?

U19

U25

U12

## 揚げ物不適鍋自動OFF

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。
- ( マーク付きの鍋をおすすめします (P.10)

- 800gを超える量の油を入れていませんか?

## 揚げ物鍋ずれ自動OFF

- 鍋がずれていませんか?

## 故障です。修理をご依頼ください。

- ↓電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(**H**のあとに2桁の数字)をお買い求め先または裏表紙のクリナップカスタマーセンターにご連絡ください。

## トッププレート高温自動OFF

- トッププレートが熱いときに、「湯沸し」メニューを使いませんでしたか?

## グリル高温自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていますか?
- ↓①すぐに電源スイッチを切る。
  - ②排気パネルをぬれたタオルで塞ぐ。
  - ③ブレーカーを切る。
  - グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
  - ↓庫内が冷めてから拭き取る。

## お手入れ異常自動OFF

- グリル皿を入れたまま「お手入れ」機能を使いましたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?

## 揚げ物鍋ずれ自動OFF

- 鍋がずれていませんか?

こんな表示が出たら…

困ったとき

故障かな? サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

故障かな?

困ったとき

# 故障かな?

加熱が止まつたときの  
焦げ付きが多い

加熱が止まつたときの  
焦げ付きが多い  
(少ない)

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まることがあります。(P.26) (異常ではありません)
- 鍋底に磁石が付かない鍋ややかんを使っていませんか?
- 鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1升未満の水を入れていませんか?
- 常温の水を使いましたか?
- 右記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。

## 「湯沸し」

### 沸騰しても ブザーが鳴らない

- 沸騰が約3分続いてから鳴る」ことがあります。(P.26) (異常ではありません)
- 鍋底に磁石が付かない鍋ややかんを使っていませんか?
- 鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1升未満の水を入れていませんか?
- 常温の水を使いましたか?
- 右記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。

↓ 加熱を止めたときは「切／スタート」を押す。

## こげつきお知らせ

加熱が止まつたときの  
焦げ付きが多い  
(少ない)

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まることがあります。(P.26) (異常ではありません)
- 鍋底に磁石が付かない鍋ややかんを使っていませんか?
- 鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1升未満の水を入れていませんか?
- 常温の水を使いましたか?
- 右記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。

焦げ付いているのに  
加熱が止まらない

- 「こげつきお知らせ」を解除していませんか?
- 「6」以上の火力では、動きません。



## 沸騰していない ブザーが鳴つたのに 沸騰していない

- 2升より多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- 途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ↓ 沸かし足りないときは、「加熱」メニューで沸騰させる。(P.14)

## 時間が長くなる

- 他のヒーターも使っていませんか?
- (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

## 以前のIHクッキングヒーターで使えた 鍋が使えない

- IHが変わると、使えないことがあります。● 弱い火力で水分を飛ばすもの、パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まることがあります。
- お知らせ表示を消し、再加熱する。(P.37)
- 「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、解除する。(P.38)

焦げ付いていないのに  
加熱が止まる

- 無い火力で水分を飛ばすもの、パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まることがあります。
- お知らせ表示を消し、再加熱する。(P.37)
- 「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、解除する。(P.38)

## 「焼き物」・「揚げ物」

### 「焼き物」で 予熱時間が長い ・ 温度がずれる

- 鍋が光火力センサーからはずれていませんか?
- 鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- 予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- ↓ マークのフライパンを使う。(P.10)

\* 温度がずれる場合は、「左右」ボタンで設定温度を調節する。(P.2)

### 「揚げ物」で 予熱時間が長い ・ 油温がずれる

- 鍋が光火力センサーからはずれていませんか?
- 鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- 800gより多い油を入れていませんか?
- 熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残ったりしていませんか?
- 鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなることがあります。
- ↓ マークの鍋をおすすめします。(P.18)

いつも同じ鍋をお使いで、実際の油温と本機の表示がずれる場合は、鍋に応じて温度を補正(調節)できます。

#### ■補正のしかた

- 「揚げ物」の「予熱」表示が消えてから(P.19)  
① < > を同時に押す(約5秒)
- ② < > で温度を調整する  
(調整範囲:-15°C ~ +15°C)
- ③ < > を同時に押す

調節	I 0	揚げ物
	温度調整 切	
調節	I -10	揚げ物
	温度調整 切	
調節	I 180	揚げ物
	カウント 温度調整 切	

#### ■取り消すとき

- 「予熱」表示が消えてから、手順①~②で調整を「0」に戻し、手順③で「調整」が表示されないことを確認する。

#### ■調整した温度を確認するとき

- 「予熱」表示が消えてから、手順①で確認する。  
(約1分たつと、元の表示に戻る)

\*調整後に別の鍋を使うときは、調整した温度を確かめてから調理してください。

## レンジフード(換気連動システム対応)

### IHヒーターと連動しない

- 換気連動システム対応のレンジフードであっても、信号の種類が異なる場合は連動しません。(P.38)
- 換気連動システム対応のレンジフードであっても、手や頭で信号を遮っていませんか?
- 送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けたりしていませんか?
- 連動しない設定になつていませんか?



### 火力、煙の量、においの強さが変わつても風量が変わらない

- 強制的に風量を変えたいときは、レンジフードで風量を変える。(レンジフードで強制的に風量を変えると、風量は、火力を変えてすぐには変わりません。)
- 強制的に風量を変えたいときは、レンジフードで風量を変える。(レンジフードで強制的に風量を変えると、風量は連動しなくなります)
- 強制的に風量を変えたいときは、レンジナビ搭載のレンジフードへ



- レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していませんか?
- 強制的に風量を変えたいときは、レンジフードの操作部を使ってください。(レンジフードの取扱説明書をご覧ください)
- レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していませんか?
- 強制的に風量を変えたいときは、レンジフードで風量を変えると、風量は、火力を変えてすぐには変わりません。

故障かな?

困ったとき

**故障かな？**・サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

故障かな？

困ったとき

# 故障かな？

故障かな？

困ったとき

## 同時に複数のヒーターを使うと

- ・火力が弱くなる・火力表示が勝手に下がる
- ・火力が上げられない
- ・使えないヒーターやメニューがある

「総消費電力」(P.36)を超えないように、自動的に火力を制限しています。

- ・IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、押してもピピッと鳴って火力が上がりません。
- ・「切／スタート」を押しても、ピピッと鳴って受け付けないことがあります。
- ・グリル自動メニューをスタートして約3分間は、後ろIHボタンを受け付けないことがあります。
- ・約3分たつてから、ボタン操作をする。
- ・後ろIHでの「湯沸し」「炊飯」とグリルは同時に使えない。
- ・節電モードになつていませんか？

「温度過昇防止」が働きました  
・予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わりません)  
・温度が下がると、元に戻ります。  
・土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか？  
・市販の土鍋は、□□□□□マークや「IH用」の表示があつても使わない

## 本体内部の音の大ささが変わる

### 電源スイッチを切つても ファンの音がする

- ・本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなります)

・本体内部の温度が高い間は、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まります)

- ・鍋が傷んだり変形したらしないように、自動的に火力を制限しています。  
・鍋やフライパンの温度が部分的に上がるとき、数秒間停止することがあります。
- ・鍋の位置を少しづらすか、置き直すと止まることがあります。
- ・加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

## IHヒーターの火力感がなくなる

- ・「温度過昇防止」が働きました  
・予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わりません)  
・温度が下がると、元に戻ります。  
・土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか？  
・市販の土鍋は、□□□□□マークや「IH用」の表示があつても使わない

## IHヒーターの火力が一瞬停止する

- ・鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわざかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。(異常ではありません)
- ・鍋の位置を少しづらすか、置き直すと止まることがあります。
- ・すぐには火力は復帰します。異常ではありません。

## 途中で増減する

### 加熱中に鍋から音がする

- ・鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわざかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。(異常ではありません)
- ・鍋の位置を少しづらすか、置き直すと止まることがあります。
- ・すぐには火力は復帰します。異常ではありません。

## 天面操作できな

### 天面操作部の液晶表示が残時間表示が「炊飯」やグリルの音がする

- ・指サック・傷テープをして操作していませんか？
- ・ぬれた手で操作していませんか？
- ・鍋の取っ手を持ったまま、操作していませんか？

- ・天面操作部に何か付いていませんか？
- ・天面操作部に何か付いていませんか？
- ・天面操作部ボタンを取り除き、再度、電源スイッチを入れる。
- ・揚げ物・自動調理(湯沸し・炊飯・グリル)中は、調理終了後に使う。

- ・天面操作部ボタン周辺に熱い鍋やグリル皿を置きませんでしたか？
- ・鍋を外し、天面操作部が冷めるまで待つ。(天面操作部が熱いと、操作ボタンを受け付けないことがあります)

## ヒーターが使えな

### IHヒーターの火力感がなくなる

- ・電源スイッチが入っていないません。
- ・スイッチは、中央を指先で軽く、少し長めに押す。
- ・オールロックしていませんか？

- ・電源スイッチ自動OFFが働きました  
・電源「入」のまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、自動的に切れます。  
・再度、電源スイッチを入れる。
- ・電源が自動で切れるまでの時間は、最大約30分に変更できます。(P.38)

## 電源

## 操作・表示

## 音

## 火力

## 使用中にヒーターが切れていた

### IHヒーターの火力感がなくなる

- ・「切り忘れ自動OFF」が働きました  
・一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。(IHヒーター・約45分、グリル・約30分)
- ・再度、ボタン操作する。  
・長時間の調理をするときは、タイマーを使う。「こげつきお知らせ」が働いていませんか？

- ・鍋の状態を確認し、お知らせ表示を消す。(P.37)

## 困ったとき

## ブレーカーが落ちる

### IHヒーターの火力感がなくなる

- ・ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時に使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.36)
- ・自身で本機の総消費電力の設定を4800Wまたは4000Wに変更できます。  
・お買い求め先にご相談ください。

## 困ったとき




# うまくできない



うまくできない

困ったとき

## 卵料理がうまくできない…



- 卵を流し込んだら、大きく手早く混ぜる。慣れてきたら、少し強めの火力で調理。ふんわりと仕上がりります。
- 焦げそうになつたらIHの上からフライパンをずらせば、火加減の調整が簡単にできます。



- フライパンを持ち上げすぎない。(熱の入りかたにムラができるため)

## オムレツづくりのポイント

### 卵料理を「加熱」で調理するときのコツ

- 焦げやすいから……慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で！
- くつつきやすいから……充分予熱したあと、油をよくなじませて！

## だし巻き卵のポイント



### プリン

- 繊細に温度が管理できるから低温調理も得意です。

## 「グリル」メニューを使つて



### 薄焼き卵

- 温度が一定なので、焼き目がキレイに仕上がります。

## 「焼き物」メニューを使つて

## 火加減がうまくできない…



### IHヒーター向けの鍋やフライパンを選ぶ！

- IHは高火力です。強火で予熱すると火力が強すぎて、材質によっては変形したり、コーティングが剥がれたりすることがあります。
- IHマークの鍋やフライパンをおすすめします。素材や構造がIHヒーターの特性(下記参照)に合わせて作られています。



- 「煮る・ゆでる・温める・蒸す・炒めるは、「加熱」メニューをお使いください。(P. 14 ~ 17)
- レシピ毎の火加減や調理時間の確認は、「もっとIH! おうちメニューが増える本」(別冊)も合わせてご活用ください。

## 鍋やフライパンが傷んでしまう…？

### 予熱は必ず中火で！

- IHは高火力です。強火で予熱すると火力が強すぎて、材質によっては変形したり、コーティングが剥がれたりすることがあります。

## くつついたり焦げ付いたりしてしまって…？


### 各調理に適したメニューで！

- 揚げる・焼くはそれぞれ専用メニュー（揚げ物）メニュー・（焼き物）メニューをお使いください。(P. 18 ~ 21)
- また、定番の焼き物料理（10種類）は、「焼き物アシスト」メニューを使えば、温度だけでなく、食材の裏返しや焼き上がりのタイミングもIHが教えてくれます。(P. 22 ~ 23)

## IHはガスに比べて

### 高火力でスピーディー

- ガスと同じ感覚で火加減をすると高温が苦手な鍋を熱しすぎて傷めたり、鍋肌の温度にムラができる食事を焦げ付かせたりします。



熱の伝わり方が違います。

- IHは鍋底自体を発熱させて、調理をします。鍋に何も入っていない状態（予熱のときなど）では、必要以上の火力で温めると鍋底だけが高温になりすぎることがあります。